
Hitachi Koki

Instruction and safety manual Manuel d'instructions et de securite Instrucciones y manual de seguridad

Model Modèle Modelo

NV 83A2 • NV 65AC • NV 50A1

Nailer Cloueur Clavador



A DANGER

Improper use of this Nailer can result in death or serious injury!
This Manual contains important information about product safety.

Read and understand this Manual before operating the Nailer.

Never allow anyone who has not reviewed this manual.

↑ DANGER

Une utilisation incorrecte et sans respecter la sécurité de ce cloueur risque d'entraîner la mort ou des blessures graves !

Ce manuel renferme des instructions importantes sur la sécurité de l'outil.

Lire et bien assimiler ce manuel avant d'utiliser le cloueur.

Ne jamais laisser les personnes n'ayant pas étutdié le manuel utiliser l'outil.

∧ PELIGRO

¡La utilización inadecuada e insegura de este clavador puede resultar en lesiones serias o en la muerte!

Este manual contiene información importante sobre la seguridad del producto.

Lea y entienda este manual antes de utilizar el clavador.

No deje manejar esta herramienta a nadie que no haya leído este manual.

CONTENTS

English	I EIN I S
Page	Page
IMPORTANT INFORMATION3	APPLICATIONS10
DEFINITIONS OF SIGNAL WORDS 3	BEFORE OPERATION10
	WORKING ENVIRONMENT10
SAFETY 4	AIR SUPPLY10
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	LUBRICATION11
FOR USING NAILERSMMLMM4	COLD WEATHER CARE11
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR USING	TESTING THE NAILER11
NV83A2•NV65AC•NV50A1 COIL NAILER6	ADJUSTING AIR PRESSURE12
EMPLOYER'S RESPONSIBILITIES7	LOADING NAILS13
	NAILER OPERATION14
OPERATION8	METHODS OF OPERATION15
NAME OF PARTS8	ADJUSTING THE NAILING DEPTH16
SPECIFICATIONS9	
NAIL SELECTION9	MAINTENANCE17
ACCESSORIES9	MAINTENANCE AND INSPECTION17
STANDARD ACCESSORIES9	SERVICE AND REPAIRS18
OPTIONAL ACCESSORIES10	

TABLE DE MATIERES

Français	WATILITEO
Page	Page
INFORMATION IMPORTANTE20	APPLICATIONS27
DEFINITION DES MOTS DE SIGNALISATION20	AVANT L'UTILISATION27
	ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL27
SECURITE 21	ALIMENTATION D'AIR27
CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES	GRAISSAGE28
POUR L'UTILISATION DU CLOUEUR21	ENTRETIEN PAR TEMPS FROID28
IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR	ESSAI DU CLOUEUR28
L'UTILISATION DU CLOUEUR	REGLAGE DE LA PRESSION D'AIR29
NV83A2•NV65AC•NV50A124	CHARGEMENT DES CLOUS30
RESPONSABILITES DE L'EMPLOYEUR24	UTILISATION DU CLOUEUR31
	METHODES D'UTILISATION32
UTILISATION 25	REGLAGE DE LA PROFONDEUR DE CLOUAGE33
NOM DES PIECES25	
SPECIFICATIONS26	ENTRETIEN 34
SELECTION DES CLOUS26	ENTRETIEN ET INSPECTION34
ACCESSOIRES26	ENTRETIEN ET REPARATIONS35
ACCESSOIRES STANDARD26	
ACCESSOIRES EN OPTION27	

- INDICE -

Español	——————————————————————————————————————	JICE ————————————————————————————————————
	Página	Página
INFORMAC	CIÓN IMPORTANTE37	APLICACIONES44
DEFINICIÓ	N DE LAS PALABRAS CLAVE37	ANTES DE LA OPERACIÓN44
		ENTORNO DE TRABAJO44
SEGURIDA	. D 38	SUMINISTRO DE AIRE44
	IONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD PARA	LUBRICACIÓN45
LA UTII	LIZACIÓN DEL CLAVADOR38	CUIDADOS PARA CLIMAS FRÍOS45
	IONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD PARA	PRUEBA DEL CLAVADOR45
	AR EL CLAVADOR DE RISTRA	AJUSTE DE LA PRESIÓN DE AIRE47
	2•NV65AC•NV50A141	CARGA DE CLAVOS47
RESPONSA	ABILIDADES DEL EMPRESARIO41	OPERACIÓN DEL CLAVADOR49
,		MÉTODOS DE OPERACIÓN49
OPERACIO	N 42	AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DE CLAVADO50
	ATURA42	
	ACIONES43	MANTENIMIENTO51
	N DE CLAVOS43	MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN51
	OS43	SERVICIO Y REPARACIONES52
	ORIOS ESTÁNDAR43	
ACCES	ORIOS OPCIONALES44	

IMPORTANT INFORMATION



Read and understand tool labels and all of the operating instructions, safety precautions and warnings in this manual before operating or maintaining this nailer. Failure to follow warnings could result in DEATH or SERIOUS INJURY.

Most accidents that result from the operation and maintenance of Nailers are caused by the failure to observe basic safety rules or precautions. An accident can often be avoided by recognizing a potentially hazardous situation before it occurs, and by observing appropriate safety procedures.

Basic safety precautions are outlined in the "SAFETY" section of this Manual and in the sections which contain the operation and maintenance instructions.

Hazards that must be avoided to prevent bodily injury or machine damage are identified by DANGERS and WARNINGS on the Nailer and in this Manual.

Never use this Nailer for applications other than those specified in this Manual.

DEFINITIONS OF SIGNAL WORDS

DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury, or may cause machine damage.

NOTE emphasizes essential information.

SAFETY

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR USING NAILERS

READ ALL INSTRUCTIONS

A DANGER

OPERATORS AND OTHERS IN WORK AREA MUST WEAR SAFETY GLASSES WITH SIDE SHIELDS.



When operating the Nailer, always wear safety glasses with side shields, and make sure others in work area wear safety glasses, too.

Safety glasses must conform to the requirements of American National Standards Institute, ANSI Z87.1 and provide protection against flying particles both from the front and side.

The employer must enforce the use of safety glasses by the Nailer operator and others in work area.

2. NEVER USE OXYGEN OR OTHER BOTTLED GASES. EXPLOSION MAY OCCUR.



Never use oxygen, combustible gases or any other bottled gases as a power source for the

Use of the above gases is dangerous, as the Nailer will explode.

Use only clean, dry, regulated compressed air.

△ WARNING

3. NEVER POINT TOOL AT YOURSELF OR OTHERS IN WORK AREA.



Always assume the Nailer contains fasteners.

Never point the Nailer at yourself toward yourself or others, whether it contains fasteners or not. If fasteners are mistakenly driven, it can lead to severe injuries.

Never engage in horseplay with the Nailer.

Respect the Nailer as a working implement.

4. KEEP FINGERS AWAY FROM TRIGGER WHEN NOT DRIVING NAILS TO AVOID ACCIDENTAL FIRING.

Never carry the Nailer with finger on trigger since you could drive a fastener unintentionally and injure yourself or someone else.

Always carry the Nailer by the handle only.

5. CHOICE OF TRIGGERING METHOD IS IMPORTANT.

Please read and understand page 15 of "METHODS OF OPERATION."

6. DO NOT EXCEED 120 psi. (8.3 bar 8.5 kgf/cm²)





Do not exceed maximum recommended air pressure 120 psi (8.3 bar 8.5 kgf/cm²).

Never connect the Nailer to pressure which potentially exceeds 200 psi (13.7 bar 14 kgf/cm²) as the Nailer can burst.

7. ALWAYS WEAR EAR AND HEAD PROTECTION.

Always wear ear protection to protect your ears from loud noise. Always wear head protection to protect your head from flying objects.

SAFETY – Continued

MARNING

8. STORE NAILER PROPERLY.

When not in use, the Nailer should be stored in a dry place. Keep out of reach of children. Lock the storage area.

9. KEEP WORK AREA CLEAN.

Cluttered areas invite injuries. Clear all work areas of unnecessary tools, debris, furniture, etc.

10. NEVER USE IN PRESENCE OF FLAMMABLE LIQUIDS OR GASES.

The Nailer produces sparks during operation. Never use the Nailer in sites containing lacquer, paint, benzine, thinner, gasoline, gases, adhesive agents, and other materials which are combustible or explosive.

11. KEEP VISITORS AWAY.

Do not let visitors handle the Nailer. All visitors should be kept safely away from work area.

12. DRESS PROPERLY.

Do not wear loose clothing or jewelry as they can be caught in moving parts.

Rubber gloves and nonskid footwear are recommended when working outdoors.
Wear protective hair covering to contain long hair.

13. NEVER USE NON RELIEVING COUPLER ON NAILER.

If a non relieving coupler is used on the Nailer, the Nailer can remain charged with air after disconnecting and thus will be able to drive a fastener even after disconnecting.

The Nailer and air hose must have a hose coupling such that all pressure is removed from the Nailer when the coupling joint is disconnected.

14. CHECK PUSH LEVER BEFORE USE.

Make sure the push lever operates properly. (The push lever may be called "Safety".) Never use the Nailer unless the push lever is operating properly, otherwise the Nailer could drive a fastener unexpectedly. Do not tamper with or remove the push lever, otherwise the push lever becomes inoperable.

15. KEEP ALL SCREWS AND COVERS TIGHTLY IN PLACE.

Keep all screws and covers tightly mounted. Check their condition periodically.

Never use the Nailer if parts are missing or damaged.

16. DO NOT LOAD FASTENERS WITH TRIGGER PULLED OR PUSH LEVER DEPRESSED.

When loading fasteners into the Nailer or when connecting the air hose,

- 1) do not pull the trigger;
- 2) do not depress the push lever; and
- 3) keep the Nailer pointed downward.

17. KEEP HANDS AND FEET AWAY FROM FIRING HEAD DURING USE.

Never place your hands or feet closer than 8 inches (200 mm) from the firing head.

A serious injury can result if the fasteners are deflected by the workpiece, or are driven away from the point of entry.

18. PLACE NAILER PROPERLY ON WORKPIECE.

Do not drive fasteners on top of other fasteners or with the Nailer at too steep of an angle; the fasteners can ricochet and hurt someone.

19. BE CAREFUL OF DOUBLE FIRE DUE TO RECOIL.

If the push lever is unintentionally allowed to recontact the workpiece following recoil, an unwanted fastener will be driven.

In order to avoid this undesirable double fire,

- do not push the Nailer on the workpiece with strong force;
- take the Nailer completely away from the workpiece using recoil, and keep the push lever away from the workpiece until the next desirable shot; and
- 3) pull the trigger and release it QUICKLY when performing intermittent operation (trigger fire).

20. DO NOT DRIVE FASTENERS INTO THIN BOARDS OR NEAR CORNERS AND EDGES OF WORKPIECE.

The fasteners can be driven through or away from the workpiece and hit someone.

21. NEVER DRIVE FASTENERS FROM BOTH SIDES OF A WALL AT THE SAME TIME.

The fasteners can be driven into and through the wall and hit a person on the opposite side.

22. CHECK FOR LIVE WIRES.

Avoid the risk of severe electrical shock by checking for live electrical wires that may be hidden by walls, floors or ceilings. Turn off the breaker switch to ensure there are no live wires.

23. NEVER CARRY NAILER BY HOSE.

SAFETY - Continued

⚠WARNING

24. DO NOT OVERREACH.

Keep proper footing and balance at all times.

25. NEVER USE NAILER WHICH IS DEFECTIVE OR OPERATING ABNORMALLY.

If the Nailer appears to be operating unusually, making strange noises, or otherwise appears defective, stop using it immediately and arrange for repairs by a Hitachi authorized service center.

26. DO NOT DISCONNECT AIR HOSE FROM NAILER WITH FINGER ON TRIGGER.

The Nailer can fire when re-connected to an air supply.

27. DISCONNECT AIR HOSE FROM NAILER WHEN:

- 1) doing maintenance and inspection;
- 2) clearing a jam;
- 3) it is not in use;
- 4) leaving work area;
- 5) moving it to another location; and
- 6) handing it to another person.

Never attempt to clear a jam or repair the Nailer unless you have disconnected air hose from the Nailer and removed all remaining fasteners from the Nailer. The Nailer should never be left unattended since people who are not familiar with the Nailer might handle it and injure themselves.

28. STAY ALERT.

Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate the Nailer when you are tired. The Nailer should never be used by you if you are under the influence of alcohol, drugs or medication that makes you drowsy.

29. HANDLE NAILER CORRECTLY.

Operate the Nailer according to this Manual. Never allow the Nailer to be operated by children, individuals unfamiliar with its operation or unauthorized personnel.

30. NEVER USE NAILER FOR APPLICATIONS OTHER THAN THOSE SPECIFIED IN THIS MANUAL.

31. HANDLE NAILER CAREFULLY

Because of high air pressure in the Nailer, cracks in the surface are dangerous.

To avoid this, do not drop the Nailer or strike the Nailer against hard surfaces; and do not scratch or engrave signs on the Nailer. Handle the Nailer carefully.

32. MAINTAIN NAILER WITH CARE.

Keep the Nailer clean and lubricated for better and safer performance.

33. USE ONLY PARTS, ACCESSORIES OR FASTENERS SUPPLIED OR RECOMMENDED BY HITACHI.

Unauthorized parts, accessories, or fasteners may void your warranty and can lead to malfunction and resulting injuries.

Only service personnel trained by Hitachi, distributor or employer shall repair the Nailer.

Never modify or alter a nailer. Doing so may cause it to malfunction and personal injuries may result.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR USING NV83A2 • NV65AC • NV50A1 COIL NAILER

MARNING

1. DO NOT REMOVE DUST COVER.

Fragments of wire collating fasteners can fly out.

2. CLOSE NAIL GUIDE AND DO NOT OPEN IT DURING OPERATION.

If driving fasteners with the nail guide open, the fasteners can be driven away from the workpiece.

SAFETY – Continued

△ WARNING

EMPLOYER'S RESPONSIBILITIES

- 1. Ensure that this MANUAL is available to operators and personnel performing maintenance.
- Ensure that Nailers are used only when operators and others in work area are wearing EYE PROTECTION.
- Enforce the use of EYE PROTECTION by operators and others in work area.
- 4. Keep Nailers in safe working order.
- 5. Maintain Nailers properly.
- 6. Ensure that Nailers which require repair are not further used before repair.

SAVE THIS MANUAL AND KEEP IT AVAILABLE FOR OTHERS!


OPERATION

NOTE: The information contained in this Manual is designed to assist you in the safe operation of the Nailer.


Some illustrations in this Manual may show details or attachments that differ from those on your own Nailer.

NAME OF PARTS


<NV83A2>



<NV65AC>



<NV50A1>



SPECIFICATIONS


Model	NV83A2	NV65AC	NV50A1		
Operating pressure	70 – 120 psi (4.9 – 8.3 bar 5 – 8.5 kgf/cm²)				
Dimensions Length × Height × Width		11-13/32" × 12-17/32" × 5-13/32" (290 mm × 318 mm × 135 mm)	9-27/32" × 10-3/8" × 4-11/16" (250 mm × 264 mm × 119 mm)		
Weight	8.2 lbs (3.7 kg)	7.5 lbs (3.4 kg)	4.2 lbs (1.9 kg)		
Nail capacity	200 – 300 nails (1 coil)	250 – 300 nails (1 coil)	400 nails (1 coil)		
Air consumption	.084 ft³/cycle at 100 psi (2.4 ltr/cycle at 6.9 bar) (2.4 ltr/cycle at 7 kgf/cm²)	.075 ft³/cycle at 100 psi (2.1 ltr/cycle at 6.9 bar) (2.1 ltr/cycle at 7 kgf/cm²)	.035 ft³/cycle at 100 psi (.99 ltr/cycle at 6.9 bar) (.99 ltr/cycle at 7 kgf/cm²)		
Air inlet		3/8 NPT Thread			

NAIL SELECTION

Only nails shown in the Table below can be driven with this Nailer.

NOTE: Use only genuine Hitachi nails to assure nail quality and driving ease.

NV8	3A2	NV6	/65AC NV50A1		50A1
Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
.236"	.283"	.245″	.266"	.189″	.189″
(6 mm)	(7.2 mm)	(6.2 mm)	(6.8 mm)	(4.8 mm)	(4.8 mm)
.099" (2.5 mm)	3-1/4" (83 mm)	1-3/4" (45 mm) 090" (2.3 mm)	.111" (2.8 mm)	.083" (2.1 mm)	.083" (2.1 mm)



Wire-collated coil nails

Dimensions of nails


Nails are collated and coiled, as shown in the above figue.

ACCESSORIES

MARNING

Accessories other than those shown below can lead to malfunction and resulting injuries.

STANDARD ACCESSORIES



Model	NV83A2	NV65AC	NV50A1
① Eye protector	1	1	1
② Allen wrench for M8 screw	1	1	
3 Allen wrench for M6 screw	1	1	
4 Allen wrench for M5 screw	1	1	1
Allen wrench for M4 screw			1

OPTIONAL ACCESSORIES

... sold separately

- Sequential Trip Mechanism Kit (Code No. 876762)
 (Single Shot Parts)
- Pneumatic Tool Lubricant

.8 oz. (25 cc) oil feeder (Code No. 877153) 4 oz. (120 cc) oil feeder (Code No. 874042) 1 quart (1 ltr) can (Code No. 876212)

NOTE: Accessories are subject to change without any obligation on the part of HITACHI.

APPLICATIONS

<NV83A2, NV65AC>

- Construction wooden work such as floor and wall framing, roof decking, subflooring.
- Mobile and modular home construction.
- O Making wooden boxes, palletes, and drums.
- Packing operations in manufacturing plants, and other types of packing and crating work in general.

<NV50A1>

- Making wooden boxes, and light pallets.
- Making wooden furniture, wooden sash, and other wooden products.
- Packing operations in manufacturing plants, and other types of packing and crating work in general.
- Construction work in general such as prefabricated houses.

NOTE:

 Aluminium nails may bend when used on hard surfaces.

Test before use.

BEFORE OPERATION

Read section titled "SAFETY" (pages 4 - 7).

Make sure of the followings before operation.

WORKING ENVIRONMENT

△ WARNING

- No flammable gas, liquid or other flammable objects at worksite.
- Clear the area of children or unauthorized personnel.

AIR SUPPLY

∧ DANGER



 NEVER use oxygen or other bottled gases.
 Explosion may occur.

MARNING

- Never connect Nailer to pressure which potentially exceeds 200 psi (13.7 bar 14 kgf/cm²).
- Never use non relieving coupler on Nailer.

1. Power source

- Use only clean, dry, regulated compressed air as a power source for this Nailer.
- Air compressors used to supply compressed air to this Nailer must comply with the requirements of the latest version of ANSI Standard B 19.3 "Safety Standard For Compressors For Process Industries."
- Moisture or oil in the air compressor may accelerate wear and corrosion in the Nailer.
 Drain daily.

2. Filter-Regulator-Lubricator

- O Use a regulator with a pressure range of 0 120 psi $(0 8.3 \text{ bar } 0 8.5 \text{ kgf/cm}^2)$.
- Filter-regulator-lubricator units supply an optimum condition for the Nailer and extend the Nailer life.
 These units should always be used.

FilterThe filter removes moisture and dirt mixed in compressed air.

Drain daily unless fitted with an automatic drain.

Keep the filter clean by regular maintenance.


Regulator The regulator controls the operating pressure for safe operation of the Nailer.

Inspect the regulator before operation to be sure it operates properly.

Lubricator The lubricator supplies an oil mist to the Nailer.

Inspect the lubricator before operation to be sure the supply of lubricant is adequate.

Use Hitachi pneumatic tool lubricant.




3. Air hose

Air hose must have a minimum working pressure rating of 150 psi (10.4 bar 10.6 kgf/cm²) or 150% of the maximum pressure produced in the system, whichever is higher.

4. Hose coupling

The Nailer can be installed as follows:
 Remove the dust cap placed at the air inlet.
 Install a 3/8 NPT male plug at the air inlet.



 A female coupler must be on the air hose.
 The hose coupling (male plug-female coupler) must remove all pressure from the Nailer when disconnected.

Never use a non relieving coupler on the Nailer.

5. Air consumption

Using the Air consumption table and the Air compressor size formula, find a correct compressor size.

Air consumption table

Operating pressure (b	psi		90	100
	Operating pressure (bar)		(6.2)	(6.9)
	(kgf/cm²)		(6.3)	(7)
NV83A2		.062	.073	.084
		(1.8)	(2.1)	(2.4)
Air consumption ft ³ /cycle (ltr/cycle)	NV65AC	.048 (1.4)	.061 (1.7)	.075 (2.1)
	NV50A1	.025 (.71)	.030 (.85)	.035 (.99)

Air compressor size formula

Amount of air required

=number of Nailers

- \times average nails driven each minute per Nailer
- × air consumption at given air pressure
- × safety factor (always 1.2)

Example: 2 Nailers (NV83A2) operating at 100 psi driving 30 nails per minute

Amount of air required

 $=2 \times 30 \times .084 (2.4) \times 1.2$

=6.0 CFM (ft³/min) (173 ltr/min)

After making the calculations as shown above, you should find a compressor providing 6.0 CFM of air that is required.

LUBRICATION

It is important that the Nailer be properly lubricated. Without proper lubrication, the Nailer will not work properly and parts will wear prematurely.

- Use Hitachi pneumatic tool lubricant.
 Do not use detergent oil or additives. These lubricants will harm the O-rings and other rubber parts. This will cause the Nailer to malfunction.
- Filter-regulator-lubricator units should always be used...
 - Keep the lubricator filled with Hitachi pneumatic tool lubricant.
- If a lubricator is not available, supply 5 10 drops of Hitachi pneumatic tool lubricant into the air plug on the Nailer twice a day.

COLD WEATHER CARE

- Do not store the Nailer in a cold weather environment.
 Keep the Nailer in a warm area until beginning the work.
- If the Nailer is already cold, bring it in a warm area and allow the Nailer to warm up before use.
 - ① Reduce the air pressure to 64 psi (4.4 bar 4.5 kgf/cm²).
 - (2) Remove all nails from the Nailer.
 - 3 Connect the air hose and free-fire (blank-fire) the Nailer

The lowered air pressure will be enough to freefire the Nailer.

Slow speed operation tends to warm up the moving part.

ACAUTION

Do not free-fire the Nailer at high pressure.

TESTING THE NAILER

A DANGER



 Operators and others in work area MUST wear safety glasses with side shields which conforms to ANSI Z87.1 specifications.

MARNING

Never use Nailer unless push lever is operating properly.


Before actually beginning the nailing work, test the Nailer by using the check list below. Conduct the tests in the following order.

If abnormal operation occurs, stop using the Nailer and contact a Hitachi authorized service center immediately.

- (1) DISCONNECT AIR HOSE FROM NAILER. REMOVE ALL NAILS FROM NAILER.
 - ☐ ALL SCREWS MUST BE TIGHTENED. If any screws are loose, tighten them.



☐ THE PUSH LEVER AND TRIGGER MUST MOVE SMOOTHLY.




(2) Adjust the air pressure to 70 psi (4.9 bar 5 kgf/cm²). Connect the air hose.

Do not load any nails in the Nailer.


☐ THE NAILER MUST NOT LEAK AIR.

Hold the Nailer downward and pull the trigger.

☐ THE NAILER MUST NOT OPERATE.



- (3) With finger off the trigger, depress the push lever against the workpiece.
 - ☐ THE NAILER MUST NOT OPERATE.



(4) Without touching the trigger, depress the push lever against the workpiece.

Pull the trigger.

- ☐ THE NAILER MUST OPERATE
- (5) With the Nailer off the workpiece, pull the trigger. Depress the push lever against the workpiece.
 - ☐ THE NAILER MUST OPERATE.
- (6) If no abnormal operation is observed, you may load nails in the Nailer.

Drive nails into the workpiece that is the same type to be used in the actual application.

☐ THE NAILER MUST OPERATE PROPERLY.

ADJUSTING AIR PRESSURE



Do not exceed 120 psi (8.3 bar 8.5 kgf/cm²).

Adjust the air pressure at recommended operating pressure 70 - 120 psi $(4.9 - 8.3 \text{ bar } 5 - 8.5 \text{ kgf/cm}^2)$ according to the length of nails and the hardness of workpiece.

The correct air pressure is the lowest pressure which will do the job. Using the Nailer at a higher than required air pressure unnecessarily over stresses the Nailer.


LOADING NAILS

MARNING

- When loading nails into Nailer,
 - 1) do not pull trigger;
 - 2) do not depress push lever; and
 - 3) keep Nailer pointed downward.


<NV83A2>

Grip the nail guide and knob with finger.
 Press the knob down and swing the nail guide open.
 And open the magazine cover.




(2) Adjust the position of the plate according to the nail length.

The nail will not feed smoothly if the plate is not correctly adjusted.




NOTE: Before loading nails in the magazine, adjust the plate. If the magazine cover is forcibly closed without adjusting the plate correctly, the nail holder may be damaged.


- ① Turn the nail holder about 90 degrees counterclockwise.
- ② Slide in vertical direction possible. Lift or lower the nail holder to accept different length nails.
- 3 Adjust the plate to the nail length reference points on the magazine cover and turn the nail holder 90 degrees clockwise until you hear "click".




(3) Place the nail coil into the magazine. Uncoil enough nails to reach the driving hole.



- (4) ① Uncoil enough nails to reach the driving hole.
 - ② Insert the first nail into the driving hole and the second nail between the two pawls of the feeder.
 - 3 Fit the nail heads in the guide slot.



- 4 Pulling the nails to the right, swing the nail guide closed.
- (5) Close the magazine cover first and swing the nail guide closed.
- (6) Lock the knob correctly.




NOTE: Be careful not to deform the collated wires and not to disengage the nails with the guide surface.

Otherwise, the nail guide will not close correctly.

<NV50A1•NV65AC>

(1) Press the magazine stopper and open the magazine




(2) <NV50A1>

Adjust the position of the nail holder according to the nail length.


The nail will not feed smoothly if the nail holder is not correctly adjusted.

- (1) Lift the nail holder.
- Turn the nail holder to align the mark with the numbers (1-1/4"(32 mm), 1-1/2"(38 mm), 1-3/4"(45 mm), 2"(50 mm) on the magazine cover.




NOTE: Before loading nails in the magazine, adjust the plate. If the magazine cover is forcibly closed without adjusting the nail holder correctly, the nail holder may be damaged.


(3) Place the nail coil into the magazine.
Insert the first nail into the magazine opening.



- (4) Close the magazine cover.
- (5) Grip the nail guide and knob with finger. Press the knob down and swing the nail guide open.



- (6) ① Uncoil enough nails to reach the driving hole.
 - ② Insert the first nail into the driving hole and the second nail between the two pawls of the feeder.
 - ③ Fit the nail heads in the guide slot.



NOTE: Be careful not to deform the collated wires and not to disengage the nails with the guide surface.

Otherwise, the nail guide will not close correctly.

- 4 Pulling the nails to the right, swing the nail guide closed.
- (7) Lock the knob completery.

NAILER OPERATION

Read section titled "SAFETY" (pages 4 – 7).

△ DANGER



 Operators and others in work area MUST wear safety glasses with side shields which conforms to ANSI Z87.1 specifications.

MARNING



- NEVER point tool at yourself or others in work area.
- Keep fingers AWAY from trigger when not driving nails to avoid accidental firing.
- Choice of triggering method is important.
 Please read and understand "METHODS OF OPERATION" found below.
- Never place your hands or feet closer than 8 inches (200 mm) from firing head when using.
- Do not drive nails on top of other nails or with Nailer at too steep of an angle; nails can ricochet and hurt someone.
- In order to avoid double fire or unwanted ejection of a nail due to bouncing of the Nailer.
 - 1) do not push Nailer on workpiece with strong force;
 - 2) take Nailer away from workpiece using recoil;
 - release trigger quickly when performing trigger fire
- Do not drive nails into thin boards or near corners and edges of workpiece. Nails can be driven through or away from workpiece and hit someone.
- Never drive nails from both sides of a wall at the same time. Nails can be driven into and through the wall and hit a person on the opposite side.
- Never use Nailer which is defective or operating abnormally.
- Do not use Nailer as hammer.
- Disconnect air hose from Nailer when:
 - 1) it is not in use;
 - 2) leaving work area;
 - 3) moving it to another location; and
 - 4) handing it to another person.

This Hitachi nailer has a STANDARD CONTACT TRIP MECHANISM (Bounce Fire). An OPTIONAL SEQUENTIAL TRIP MECHANISM kit (SINGLE SHOT) is available as order part number 876762.

THE STANDARD CONTACT TRIP MECHANISM (Bounce Fire) is for use where rapid fastener placement is desired and must be operated in accordance with the following "Methods of Operation".

METHODS OF OPERATION

This Nailer is equipped with the push lever and does not operate unless the push lever is depressed (upward position).


There are two methods of operation to drive nails with this Nailer.

They are:

- 1. Intermittent operation (Trigger fire):
- 2. Continuous operation (Push lever fire):


- (1) Intermittent operation (Trigger fire)
 - ① Position the nail outlet on the workpiece with finger off the trigger.
 - Depress the push lever firmly until it is completely depressed.
 - ③ Pull the trigger to drive a nail.
 - 4 Remove finger from the trigger.

To drive another nail, move the Nailer along the workpiece and repeat this procedure.



- (2) Continuous operation (Push lever fire)
 - 1 Pull the trigger with the Nailer off the workpiece.
 - ② Depress the push lever against the workpiece to drive a nail.
 - Move the Nailer along the workpiece with a bouncing motion.

Each depression of the push lever will drive a nail. As soon as the desired number of nails have been driven, remove finger from the trigger.



MARNING

- Keep your finger off the trigger except during fastening operation, because serious injury could result if the push lever accidentally contacts you or others in work area.
- Keep hands and body away from the discharge area. The nailer with contact trip mechanism may bounce from the recoil of driving a fastener and unwanted subsequent fastener may be driven, possibly causing injury.
- Some types of loaded nails can spark out of the muzzle during a nail driving operation. Exericise caution!

The OPTIONAL SEQUENTIAL TRIP MECHANISM (SINGLE SHOT PARTS) is for use where precision fastener placement is desired and must be operated in accordance with the following "Method of Operation".

You must first depress the push lever (upward position) where you want to drive a nail and then pull the trigger.

After the each nail is driven, completely release the trigger and lift the tool off the work surface. An OPTIONAL SEQUENTIAL TRIP MECHANISM may reduse the possibility of bodily injury to you or others in the work area. This is because it is less likely to drive an unwanted nail if you keep the trigger pulled and accidentally bump the push lever against yourself or others. An OPTIONAL SEQUENTIAL TRIP MECHANISM may also reduse the speed of operation compared to the standard contact trip mechanism.

NOTE:

- Both STANDARD CONTACT TRIP MECHANISM and OPTIONAL SEQUENTIAL TRIP MECHANISM are safe if used as described above and according to all warnings and instructions.
- Always handle nails and package carefully. If dropped, the collated nails may break or come loose. In such cases, do not use the nails because, if used in that condition, nail feed may become faulty and result in missed nails or jamming of the nails.
- After nailing:
 - 1) disconnect air hose from the Nailer;
 - 2) remove all nails from the Nailer;
 - supply 5 10 drops of Hitachi pneumatic tool lubricant into the air plug on the Nailer; and
 - 4) open the petcock on the air compressor tank to drain any moisture.


ADJUSTING THE NAILING DEPTH


To assure that each nail penetrates to the same depth, be sure that:

- the air pressure to the Nailer remains constant (regulator is installed and working properly), and
- 2) the Nailer is always held firmly against the workpiece. <NV83A2>

If nails are driven too deep or shallow into the workpiece, adjust the nailing depth in the following order.

- 1) DISCONNECT AIR HOSE FROM NAILER
- ② If nails are driven too deep, turn the adjuster to the shallow side.
 - If nails are driven too shallow, turn the adjuster to the deep side.
- 3 Stop turning the adjuster when a suitable position is reached for a nailing test.
- 4 Connect the air hose.
 - ALWAYS WEAR EYE PROTECTION. Perform a nailing test.
- (5) DISCONNECT AIR HOSE FROM NAILER.
- 6 Choose a suitable position for the adjuster.





MAINTENANCE

NOTE: The information contained in this Manual is designed to assist you in the safe maintenance of the Nailer.

Some illustrations in this Manual may show details or attachments that differ from those on your own Nailer.

MAINTENANCE AND INSPECTION


Read section titled "SAFETY" (pages 4 - 7).

MARNING


- Disconnect air hose and remove all nails from Nailer when:
 - 1) doing maintenance and inspection; and
 - 2) clearing a jam.
- 1. Clearing a jam

Remove a jammed nail in the following order:

- 1) DISCONNECT AIR HOSE.
- ② Open the nail guide.
- ③ Insert a rod into the outlet. Tap the rod with a hammer.




4 Remove the jammed nail with a slotted screw driver.




- ⑤ Cut the deformed collated wire with nippers. Correct the deformation.
- (6) In case of frequent jam, contact a Hitachi authorized service center.


- 2. Inspecting the push lever
 - 1) DISCONNECT AIR HOSE.
 - Clean the push lever sliding part.
 Lubricate it with Hitachi pneumatic tool lubricant.



- 3. Inspecting the feeders
 - 1) DISCONNECT AIR HOSE.
 - Clean the knob sliding part.
 Lubricate it with Hitachi pneumatic tool lubricant.



③ Open the nail guide and remove dust. Lubricate the sliding groove of the feeder and shafts.



 4 Lubricate the feeding surfaces of the nose and the nail guide after cleaning.
 This promotes smooth operation and prevents rust.

ACAUTION


- Check that the main nail stopper and sub nail stopper slide smoothly by pushing them with finger.
 If not smooth, nails can be driven at an irregular angle and hurt someone.
- 4. Inspecting the magazine
 - ① DISCONNECT AIR HOSE.
 - ② Clean the magazine. Remove dust or wooden tips which may have accumulated in the magazine.

5. Storing

- When not in use for an extended period, apply a thin coat of the lubricant to the steel parts to avoid rust.
- Do not store the Nailer in a cold weather environment.
 - Keep the Nailer in a warm area.
- When not in use, the Nailer should be stored in a warm and dry place.
 Keep out of reach children.

6. WARNING LABEL

Change the WARNING LABEL if missing or damaged. A new WARNING LABEL is available from a Hitachi authorized service center.



- 7. Maintenance chart (See page 19)
- 8. Operator troubleshooting (See page 19)

9. Service parts list

- A: Item No.
- B: Code No.
- C: No. Used
- D: Remarks

ACAUTION

 Repair, modification and inspection of Hitachi Power Tools must be carried out by an Hitachi Authorized Service Center.

This Parts List will be helpful if presented with the tool to the Hitachi Authorized Service Center when requesting repair or other maintenance. In the operation and maintenance of power tools, the safety regulations and standards prescribed in each country must be observed.

MODIFICATIONS:

Hitachi Power Tools are constantly being improved and modified to incorporate the latest technological advancements.

Accordingly, some parts (i.e. code numbers and/or design) may be changed without prior notice.

SERVICE AND REPAIRS

MARNING

- Only service personnel trained by Hitachi, distributor or employer shall repair the Nailer.
- Use only parts supplied or recommended by Hitachi for repair.

All quality Nailers will eventually require servicing or replacement of parts because of wear from normal use.

NOTE: Specifications are subject to change without any obligation on the part of HITACHI.

Maintenance chart

ACTION	WHY	HOW
Drain air line filter daily.	Prevent accumulation of moisture and dirt.	Open manual petcock.
Keep lubricator filled.	Keep the Nailer lubricated.	Fill with Hitachi pneumatic tool lubricant.
Clean filter element — then blow air through filter in direction opposite to normal flow.	Prevent clogging of filter with dirt.	Follow manufacturer's instructions.
Clean magazine and feeder mechanism.	Prevent a jam.	Blow clean daily.
Keep push lever working properly.	Promote operator safety and efficient Nailer operation.	Blow clean daily.
Lubricate the Nailer after nailing.	Extend the Nailer life.	Supply 5 – 10 drops of lubricant into the Nailer.
Drain air compressor.	Keep the Nailer operated properly.	Open petcock on air compressor tank.

Operator troubleshooting

Most minor problems can be resolved quickly and easily using the table below. If problems persist, contact a Hitachi authorized service center for assistance.

PROBLEM	CHECK METHOD	CORRECTION
Nailer operates, but no nail is driven.	Check for a jam.	Clear a jam per page 17.
	Check function of feeder per page 17.	Clean and lubricate.
	Check for proper nails.	Use only recommended nails.
Weak drive. Slow to cycle.	Check air pressure.	Increase air pressure. (Do not exceed 120 psi (8.3 bar 8.5 kgf/cm²))
		Use Hitachi pneumatic tool lubricant.
	Driver blade worn?	Contact Hitaahi fan wanta aanaat
	Piston ring worn or damaged?	Contact Hitachi for replacement.
Drives too deep.	Check air pressure.	Reduce air pressure. (Adjust 70 – 120 psi)
Skipping nails. Intermittent feed.	Check for proper nails.	Use only recommended nails.
	Check function of nail feeder per page 17.	Clean and lubricate.
		Use Hitachi pneumatic tool lubricant.
	Check position of plate or nail holder in magazine per page 13.	Adjust plate or nail holder to proper position.
	Piston O-ring cut or heavily worn?	Contact Hitachi for replacement.
Nails jam.	Check for proper nails.	Use only recommended nails.
Driven nail is bent.	Driver blade worn?	Contact Hitachi for replacement.
Drives properly during normal operation, but does not drive fully at faster nailing speeds.	Check inside diameter of air hose.	Use larger air hose.

INFORMATION IMPORTANTE



Lire et bien assimiler toutes les étiquettes de l'outil ainsi que toutes les instructions de fonctionnement, les consignes de sécurité et les avertissements de ce mode d'emploi avant d'utiliser ou d'entretenir ce cloueur.

Le non respect des avertissements pourrait entraîner la MORT ou des BLESSURES GRAVES.

La plupart des accidents résultant de l'utilisation ou de l'entretien des cloueurs sont dus au non respect de certaines consignes et précautions de sécurité élémentaires. Un accident peut souvent être évité en reconnaissant une situation potentiellement dangereuse avant qu'elle ne se produise, et en respectant les procédures de sécurité applicables.

Les consignes de sécurité élémentaires sont données dans la section "SECURITE" du manuel et dans les sections relatives aux instructions d'utilisation et d'entretien.

Les dangers à éviter pour empêcher tout risque de blessures ou de dommage de l'outil sont identifiés par les mots DANGER et AVERTISSEMENT, sur le cloueur et dans ce manuel.

Ne jamais utiliser ce cloueur pour des applications autres que celles qui sont spécifiées dans ce manuel.

DEFINITION DES MOTS DE SIGNALISATION

DANGER indique une situation imminente dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner des blessures légères ou modérées, ou d'endommager l'outil.

REMARQUE met en relief les informations essentielles.

SECURITE

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES POUR L'UTILISATION DU CLOUEUR

LIRE TOUTES CES INSTRUCTIONS.

△ DANGER

1. LES OPÉRATEURS ET LES AUTRES PERSONNES DANS L'AIRE DE TRAVAIL DOIVENT PORTER DES LUNETTES DE PROTECTION AVEC VISIÈRES LATÉRALES.



Quand on utilise le cloueur, toujours porter des lunettes de protection avec visières latérales, et veiller à ce que les autres personnes dans la zone de travail en portent également.

Les lunettes de protection devront respecter les exigences de l'ANSI (American National Standards Institute) Z87.1 et assurer la protection contre les projections de particules arrivant par l'avant et par le côté.

L'employeur doit veiller à ce que la personne qui utilise le cloueur et les autres personnes dans l'aire de travail portent des lunettes de protection.

2. NE JAMAIS UTILISER D'OXYGÈNE NI AUCUN AUTRE GAZ EN BOUTEILLE. IL POURRAIT SE PRODUIRE UNE EXPLOSION.



Ne jamais utiliser d'oxygène, de gaz combustibles ni aucun autre gaz en bouteille comme source d'alimentation du cloueur.

L'utilisation de ces gaz serait dangereuse, car le cloueur exploserait.

Utiliser exclusivement de l'air comprimé propre, sec et régulé.

AVERTISSEMENT

3. NE JAMAIS DIRIGER L'OUTIL VERS SOI NI VERS QUELQU'UN D'AUTRE DANS L'AIRE DE TRAVAIL.



Toujours supposer que le cloueur renferme des clous.

Ne jamais diriger le cloueur vers soi ni vers quelqu'un d'autre, qu'il renferme des clous ou non. Si l'on enfonce des clous par erreur, cela risque de provoquer des blessures graves. Ne jamais s'amuser avec le cloueur.

Le cloueur est un instrument de travail. Le respecter.

4. TOUJOURS ÉLOIGNER LE DOIGT DE LA GÂCHETTE QUAND ON N'EFFECTUE PAS DE CLOUAGE AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE DÉCLENCHEMENT ACCIDENTEL.

Ne jamais transporter l'outil avec le doigt sur la gâchette, car on risquerait d'enfoncer accidentellement un clou et de se blesser ou de blesser quelqu'un d'autre.

Toujours transporter le cloueur exclusivement par sa poignée.

5. LE CHOIX DE LA MÉTHODE D'UTILISATION DE LA GÂCHETTE EST IMPORTANT.

Lire et bien assimiler la page 32 de la "METHODES D'UTILISATION".

6. NE PAS DEPASSER 120 psi. (8,3 bars 8,5 kgf/cm²)





Ne pas dépasser la pression d'air maximale recommandée de 120 psi (8,3 bars 8,5 kgf/cm²).

Ne jamais raccorder le cloueur à une pression susceptible de dépasser 200 psi (13,7 bars 14 kgf/cm²) car le cloueur pourrait exploser.

SECURITE - suite

⚠AVERTISSEMENT

7. TOUJOURS PORTER DES PROTECTIONS ANTI-BRUIT ET UN CASQUE.

Toujours porter des protections anti-bruit pour ne pas s'endommager l'ouïe.

Toujours porter un casque pour se protéger la tête contre les projectiles.

8. RANGER LE CLOUEUR CORRECTEMENT.

Quand on ne s'en sert pas, ranger le cloueur dans un endroit sec. Le ranger hors de portée des enfants. Verrouiller la zone de rangement.

9. MAINTENIR L'AIRE DE TRAVAIL PROPRE.

Une aire encombrée invite les blessures. Enlever tous les outils inutiles, débris, meubles, etc. de l'aire de travail.

10. NE JAMAIS UTILISER EN PRESENCE DE LIQUIDES OU DE GAZ INFLAMMABLES.

Le cloueur provoque des étincelles quand il fonctionne.

Ne jamais utiliser le cloueur dans un endroit renfermant de la laque, de la peinture, de la benzine, du diluant, de l'essence, des gaz, des agents adhésifs ni aucune autre matière combustible ou explosive.

11. ELOIGNER LES VISITEURS.

Ne pas laisser les visiteurs manipuler le cloueur. Tous les visiteurs devront rester en dehors de l'aire de travail.

12. PORTER UN HABILLEMENT APPROPRIE.

Ne porter ni vêtements lâches ni bijoux qui pourraient se prendre dans les pièces en mouvement.

Porter des gants de caoutchouc et des chaussures solides si l'on travaille dehors.

Si l'on a les cheveux longs, les maintenir serrés dans un couvre-chef.

13. NE JAMAIS UTILISER DE COUPLEUR NON DEGAGEANT SUR LE CLOUEUR.

Si l'on utilise un coupleur non dégageant sur le cloueur, le cloueur risque de rester chargé d'air après le débranchement, et donc d'enfoncer un clou même après qu'il est débranché.

Le cloueur et le tuyau d'air doivent avoir un coupleur de tuyau tel que toute la pression soit évacuée du cloueur quand on débranche le joint de couplage.

14. VERIFIER LE LEVIER-POUSSOIR AVANT L'UTILISATION.

S'assurer que le levier-poussoir fonctionne correctement. (Le levier-poussoir est parfois appelé "sécurité".) Ne jamais utiliser le cloueur si le levier-poussoir ne fonctionne pas correctement. Un clou pourrait s'enfoncer accidentellement. Ne pas toucher au levier-poussoir ni le retirer, car il pourrait ne plus fonctionner.

15. VEILLER A CE QUE TOUTES LES VIS ET LES COUVERCLES SOIENT EN PLACE ET BIEN SERRES.

Veiller à ce que les vis et les couvercles soient solidement fixés. Les vérifier périodiquement. Ne jamais utiliser le cloueur si des pièces manquent ou sont endommagées.

16. NE PAS CHARGER DE CLOUS SI LA GACHETTE EST TIREE OU SI LE LEVIER-POUSSOIR EST ENFONCE.

Quand on charge des clous dans le cloueur ou qu'on raccorde le tuyau d'air,

- 1) ne pas tirer sur la gâchette.
- 2) ne pas actionner le levier-poussoir; et
- 3) diriger le cloueur vers le bas.

17. ELOIGNER LES MAINS ET LES PIEDS DE LA TETE DE CLOUAGE PENDANT L'UTILISATION.

Ne jamais approcher les mains ni les pieds à moins de 8 pouces (200 mm) de la tête de clouage.

Il y a risque de blessures graves si les clous sont déviés par la pièce ou qu'ils sont déportés au-delà du point d'entrée.

18. PLACER LE CLOUEUR CORRECTEMENT SUR LA PIECE.

Ne pas enfoncer de clous sur d'autres clous ni avec le cloueur à un angle trop aigu ; les clous pourraient ricocher et blesser quelqu'un.

19. FAIRE ATTENTION AUX DOUBLES ACTIVATIONS DUES AU RAPPEL.

Si on laisse le levier-poussoir entrer accidentellement en contact avec la pièce après le rappel, un clou risque d'être enfoncé.

Pour éviter ce risque :

- 1) ne pas appuyer le cloueur trop fort contre la pièce;
- éloigner complètement le cloueur de la pièce avec le rappel, et maintenir le levier-poussoir à distance de la pièce jusqu'à l'opération de clouage suivante;
- tirer sur la gâchette et la relâcher RAPIDEMENT lors d'opérations intermittentes (déclenchement par gâchette).

SECURITE – suite

AVERTISSEMENT

20. NE PAS ENFONCER DE CLOUS DANS DES PLANCHES MINCES NI PRES DES COINS ET DES BORDS DE LA PIECE.

Les clous pourraient traverser la pièce ou s'enfoncer ailleurs que dans la pièce et blesser quelqu'un.

21. NE JAMAIS ENFONCER DE CLOUS DES DEUX COTES D'UN MUR EN MEME TEMPS.

Les clous pourraient traverser le mur et blesser quelqu'un de l'autre côté.

22. VERIFIER S'IL Y A DES FILS SOUS TENSION.

Pour éviter tout risque d'électrocution grave, vérifier s'il y a des fils sous tension dissimulés dans le mur, le plancher ou le plafond. Couper le disjoncteur pour s'assurer qu'il n'y a pas de fils sous tension.

23. NE PAS TRANSPORTER LE CLOUEUR PAR LE TUYAU.

24. NE PAS TROP SE PENCHER.

Conserver une bonne assise et un bon équilibre à tout moment.

25. NE JAMAIS UTILISER UN CLOUEUR DEFECTUEUX OU QUI NE FONCTIONNE PAS NORMALEMENT.

Si le cloueur semble ne pas fonctionner comme d'habitude, qu'il fait des bruits bizarres ou qu'il semble défectueux, cesser immédiatement de l'utiliser et le faire réparer par un service après-vente Hitachi agréé.

26. NE PAS DEBRANCHER LE TUYAU D'AIR DU CLOUEUR AVEC LE DOIGT SUR LA GACHETTE.

Le cloueur pourrait se déclencher lorsque l'air sera à nouveau alimenté.

27. DEBRANCHER LE TUYAU D'AIR DU CLOUEUR QUAND:

- 1) on entretient ou inspecte le cloueur;
- 2) on retire des clous coincés ;
- 3) on ne s'en sert pas ;
- 4) on quitte l'aire de travail;
- 5) on le transporte dans un autre endroit ; et
- 6) on le passe à quelqu'un d'autre.

Ne jamais retirer des clous coincés ni réparer le cloueur si le tuyau d'air n'est pas débranché du cloueur et que les clous restants ne sont pas tous retirés du cloueur.

Ne jamais s'éloigner du cloueur car des personnes non familiarisées avec son fonctionnement pourraient le manipuler et se blesser.

28. RESTER SUR SES GARDES.

Regarder ce que l'on fait. Faire preuve de bon sens. Ne pas utiliser le cloueur lorsqu'on est fatigué. Ne jamais utiliser le cloueur si l'on est sous l'influence de médicaments, d'alcool ou de toute autre substance soporifique.

29. MANIPULER LE CLOUEUR CORRECTEMENT.

Utiliser le cloueur en suivant les instructions du manuel.

Ne jamais permettre que le cloueur soit utilisé par des enfants, des personnes non familiarisées avec son fonctionnement ou des personnes non autorisées.

30. NE JAMAIS UTILISER LE CLOUEUR POUR DES APPLICATIONS AUTRES QUE CELLES QUI SONT SPECIFIEES DANS CE MANUEL.

31. MANIPULER LE CLOUEUR AVEC PRECAUTION.

A cause de la pression d'air élevée à l'intérieur du cloueur, les fissures en surface sont dangereuses. Pour éviter tout risque, ne pas faire tomber le cloueur ni le heurter contre des surfaces dures ; et ne pas le rayer ni graver des inscriptions dessus. Manipuler le cloueur avec précaution.

32. ENTRETENIR SOIGNEUSEMENT LE CLOUEUR.

Veiller à ce que le cloueur soit toujours propre et graissé pour obtenir un fonctionnement optimal et en toute sécurité.

33. UTILISER EXCLUSIVEMENT DES PIECES, ACCESSOIRES OU CLOUS FOURNIS OU RECOMMANDES PAR HITACHI.

Des pièces, accessoires ou clous non autorisés pourraient annuler la garantie, entraîner un mauvais fonctionnement et provoquer des blessures.
Les réparations du cloueur seront confiées exclusivement au personnel d'entretien formé par Hitachi, au distributeur ou à l'employeur.
Ne jamais modifier ni altérer un cloueur. Cela pourrait provoquer un mauvais fonctionnement et entraîner des blessures physiques.

SECURITE - suite

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR L'UTILISATION DU CLOUEUR NV83A2 • NV65AC • NV50A1

AVERTISSEMENT

- 1. NE PAR RETIRER LE COUVERCLE A POUSSIERE.
 - Des fragments du fil de fixation des clous peuvent être éjectés.
- 2. FERMER LE GUIDE-CLOUS ET NE PAS L'OUVRIR PENDANT LE FONCTIONNEMENT.

Si l'on enfonce des clous avec le guide-clous ouvert, les clous risquent d'être déviés de la pièce.

RESPONSABILITES DE L'EMPLOYEUR

- Veiller à ce que ce MANUEL reste à la disposition des personnes qui doivent utiliser ou entretenir le cloueur.
- Veiller à ce que les cloueurs soient utilisés exclusivement lorsque les opérateurs et les autres personnes présentes dans l'aire de travail portent des LUNETTES DE PROTECTION.
- Obliger les opérateurs et les autres personnes présentes dans l'aire de travail à porter des LUNETTES DE PROTECTION.

- 4. Maintenir les cloueurs en bon ordre de marche.
- 5. Entretenir les cloueurs correctement.
- 6. Veiller à ce que les cloueurs qui ont besoin d'être réparés ne soient plus utilisés avant d'être réparés.


CONSERVER CE MANUEL ET LE METTRE A LA DISPOSITION DES UTILISATEURS!

UTILISATION


REMARQUE: Les informations contenues dans ce manuel ont pour but d'aider l'opérateur à utiliser le cloueur en toute sécurité.


Certaines des illustrations du manuel peuvent montrer des détails ou des accessoires qui diffèrent de ceux de votre cloueur.

NOM DES PIECES



<NV65AC>






SPECIFICATIONS


Modèle	NV83A2	NV83A2 NV65AC				
Pression d'utilisation	70 –	70 – 120 psi (4,9 – 8,3 bar 5 – 8,5 kgf/cm²)				
Dimensions Longieur × hauteur × largeur		11-13/32" × 12-17/32" × 5-13/32" (290 mm × 318 mm × 135 mm)	9-27/32" × 10-3/8" × 4-11/16" (250 mm × 264 mm × 119 mm)			
Poids	8,2 lbs (3,7 kg)	7,5 lbs (3,4 kg)	4,2 lbs (1,9 kg)			
Contenance de clous	200 – 300 clous (1 bobine)	250 – 300 clous (1 bobine)	400 clous (1 bobine)			
Consommation d'air	,084 ft³/cycle à 100 psi (2,4 l/cycle à 6,9 bar) (2,4 l/cycle à 7 kgf/cm²)	,075 ft³/cycle à 100 psi (2,1 l/cycle à 6,9 bar) (2,1 l/cycle à 7 kgf/cm²)	,035 ft³/cycle à 100 psi (,99 l/cycle à 6,9 bar) (,99 l/cycle à 7 kgf/cm²)			
Arrivée d'air		Filetage 3/8 NPT	-			

SELECTION DES CLOUS

Seuls les clous indiqués dans le tableau ci-dessous pourront être utilisés avec ce cloueur.

REMARQUE: Utiliser uniquement les clous Hitachi garantis d'origine pour assurer la qualité des clous et un enfoncement facile.





Bobine de clous fixés par fil

Dimension des clous


Les clous sont assemblés et mis en rouleau comme montré sur l'illustration ci-dessus.

ACCESSOIRES

AVERTISSEMENT

Les accessoires autres que ceux indiqués ci-dessous risquent de mal fonctionner et de provoquer des blessures.

ACCESSOIRES STANDARD



Modèl	NV83A2	NV65AC	NV50A1
① Lunettes de protection	1	1	1
② Clé Allen pour vis M8	1	1	
③ Clé Allen pour vis M6	1	1	
④ Clé Allen pour vis M5	1	1	1
⑤ Clé Allen pour vis M4			1

ACCESSOIRES EN OPTION

... vendus séparément

- Mécanisme de déclenchement par contact (Code No. 876762) (activation par band)
- Huile de machine pneumatique
 Alimenteur d'huile ,8 oz (25 cc) (Code No. 877153)
 Alimenteur d'huile 4 oz (120 cc) (Code No. 874042)
 Alimenteur d'huile 1 quart (1 l) (Code No. 876212)

REMARQUE: Les accessoires sont sujets à modification sans préavis et sans aucune obligation de la part de HITACHI.

APPLICATIONS

<NV83A2, NV65AC>

- Construction en bois telle que plancher et coffrage de murs, faux comble de toit, structure de base de plancher.
- O Construction de caravanes et de maisons modulaires.
- Fabrication de caisses en bois, de palettes et de tambours.
- Fabrication d'éléments d'emballage dans les usines de production, autres types d'emballages et autres travaux de réalisation de caisses à claire-voie.

<NV50A1>

- O Fabrication de caisses en bois et de palattes légères.
- Fabrication de meubles en bois, de tiroirs en bois et tout autres produit en bois.
- Fabrication d'éléments d'emballage dans les usines de production, autres types d'emballages et autres travaux de réalisation de caisses à claire-voie.
- Travaux de construction tels que fabrication de maisons préfabriquées.

REMARQUE:

 Les clous en aluminium peuvent plier lorsque l'on tente de les enfoncer sur une surface dure.
 Faire un essai préalable.

AVANT L'UTILISATION

Lire la section intitulée "SECURITE" (pages 21 – 24).

Bien vérifier les points suivants avant de travailler.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

^AVERTISSEMENT

- Pas de gaz ou liquides inflammables, ni aucun autre objet inflammable sur le chantier.
- Evacuer les enfants et les personnes non autorisées de l'aire de travail.

ALIMENTATION D'AIR

ADANGER



NE JAMAIS utiliser d'oxygène ni aucun autre gaz en bouteille. Il pourrait se produire une explosion.

AVERTISSEMENT

- Ne jamais raccorder le cloueur à une pression qui risque de dépasser 200 psi (13,7 bars, 14 kgf/cm²).
- Ne jamais utiliser de coupleur non dégageant sur le cloueur.

1. Alimentation

- Utiliser exclusivement de l'air comprimé propre, sec et régulé avec ce cloueur.
- Les compresseurs d'air utilisés pour alimenter l'air comprimé au cloueur devront respecter les exigences ANSI B19.3 "Normes de sécurité pour les compresseurs des industries de transformation".
- L'humidité ou l'huile dans le compresseur d'air peuvent accélérer l'usure et la corrosion du cloueur.
 Purger tous les jours.

2. Filtre-régulateur-lubrificateur

- Utiliser un régulateur d'une pression comprise entre 0 – 120 psi (0 – 8,3 bars, 0 – 8,5 kgf/cm²).
- Les unités filtre-régulateur-lubrificateur procureront les conditions optimales du cloueur et accroîtront sa durée de service. Toujours les utiliser.

Filtre Le filtre enlève l'humidité et la saleté mélangées à l'air comprimé.

Purger tous les jours, sauf si l'outil possède une purge automatique.


Nettoyer régulièrement le filtre.

Régulateur Le régulateur contrôle la pression de fonctionnement afin d'assurer la sécurité du cloueur.

Inspecter le régulateur avant le travail pour s'assurer qu'il fonctionne correctement.

Lubrificateur Le lubrificateur alimente de l'huile vaporisée au cloueur.
Inspecter le lubrificateur avant le

travail pour s'assurer que l'alimentation d'huile est adéquate. Utiliser une huile de machine pneumatique Hitachi.




3. Tuyau d'air

Le tuyau d'air doit avoir une pression de travail minimum de 150 psi (10,4 bars, 10,6 kgf/cm²) ou 150% de la pression maximum produite par le système, à savoir la plus élevée.

4. Couplage de tuyau

Le cloueur s'installe comme suit :
 Retirer le capuchon à poussière situé sur l'arrivée
d'air.

Installer un bouchon mâle 3/8 NPT sur l'arrivée d'air.



Le coupleur femelle doit être placé sur le tuyau d'air.
 Le couplage de tuyau (bouchon mâle-coupleur femelle) doit supprimer toute la pression du cloueur lorsqu'il est débranché. Ne jamais utiliser de coupleur non dégageant sur le cloueur.

5. Consommation d'air

Sélectionner la taille du compresseur en se reportant au tableau de consommation d'air et aux formules de taille du compresseur.

Tableau de consommation d'air

Pression de (k	si par) agf/cm²)	80 (5,5) (5,6)	90 (6,2) (6,3)	100 (6,9) (7)
	NV83A2	,062 (1,8)	,073 (2,1)	,084 (2,4)
Consommation d'air ft³/cycle (l/cycle)	NV65AC	,048 (1,4)	,061 (1,7)	,075 (2,1)
	NV50A1	,025 (,71)	,030 (,85)	,035 (,99)

Formules de taille du compresseur d'air

Quantité d'air requise

- = nombre de clous
 - × clous moyens enfoncés par minute par le cloueur
 - × consommation d'air à une pression donnée
 - × facteur de sécurité (toujours 1,2)

Exemple: 2 cloueurs (NV83A2) fonctionnant à 100 psi et enfonçant 30 clous par minute

Quantité d'air requise

- $= 2 \times 30 \times ,084(2,4) \times 1,2$
- $= 6.0 \text{ CFM (ft}^3/\text{mn) (173 I/mn)}$

Effectuer le calcul ci-dessus pour obtenir un compresseur fournissant les 6,0 CFM d'air nécessaires.

GRAISSAGE

Il est essentiel que le cloueur soit graissé correctement. Si le cloueur est mal graissé, il ne fonctionnera pas correctement et les pièces s'useront prématurément.

- Utiliser une huile de machine Hitachi.
 Ne pas utiliser d'huile détergente ni d'additifs. Ces lubrifiants endommageraient les joints toriques et les autres pièces en caoutchouc. Cela provoquerait un mauvais fonctionnement du cloueur.
- Toujours utiliser des unités filtre-régulateurlubrificateur.
 - Veiller à ce que le régulateur soit toujours plein d'huile de machine pneumatique Hitachi.
- Si l'on ne possède pas de lubrificateur, mettre 5 à 10 gouttes d'huile de machine pneumatique Hitachi dans le bouchon d'air du cloueur deux fois par jour.

ENTRETIEN PAR TEMPS FROID

- Ne pas ranger le cloueur dans un environnement froid. Le laisser dans un endroit chaud jusqu'à ce que l'on soit prêt à travailler.
- Si le cloueur est déjà froid, l'amener dans un endroit chaud et le laisser réchauffer avant de l'utiliser.
 - ① Réduire la pression d'air à 64 psi (4,4 bars, 4,5 kgf/cm²).
 - ② Sortir tous les clous du cloueur.
 - ③ Raccorder le tuyau d'air et faire un essai de clouage (clouage à blanc).

La pression d'air inférieure sera suffisante pour le clouage à blanc.

Les opérations à vitesse lente ont tendance à chauffer les pièces mobiles.

⚠ ATTENTION

 Ne pas faire un essai de clouage à blanc à haute pression.

ESSAI DU CLOUEUR

△ DANGER



Les opérateurs et les autres personnes dans l'aire de travail DOIVENT porter des lunettes de protection avec visières latérales respectant les exigences ANSI Z87.1.

AVERTISSEMENT


 Ne jamais utiliser le cloueur si le levier-poussoir ne fonctionne pas correctement. Avant de commencer le travail proprement dit, faire un essai de clouage en vérifiant les points ci-dessous. Effectuer les essais dans l'ordre indiqué.

- (1) DEBRANCHER LE TUYAU D'AIR DU CLOUEUR. SORTIR TOUS LES CLOUS DU CLOUEUR.
 - ☐ TOUTES LES VIS DOIVENT ETRE SERREES A FOND.

Si certaines vis sont relâchées, les revisser.



☐ LE LEVIER-POUSSOIR ET LA GACHETTE DOIVENT FONCTIONNER AVEC SOUPLESSE.




(2) Régler la pression d'air sur 70 psi (4,9 bars, 5 kgf/cm²). Raccorder le tuyau d'air.

Ne pas mettre de clous dans le cloueur.


☐ LE CLOUEUR NE DOIT PAS AVOIR DE FUITE D'AIR.

Diriger le cloueur vers le bas et tirer sur la gâchette.

☐ LE CLOUEUR NE DOIT PAS FONCTIONNER.



- (3) Le doigt étant retiré de la gâchette, actionner le levierpoussoir contre la pièce.
 - ☐ LE CLOUEUR NE DOIT PAS FONCTIONNER.



(4) Sans toucher la gâchette, actionner le levier-poussoir contre la pièce.

Tirer sur la gâchette.

- ☐ LE CLOUEUR DOIT FONCTIONNER.
- (5) Le cloueur ne touchant plus la pièce, tirer sur la gâchette. Actionner le levier-poussoir contre la pièce.
 - ☐ LE CLOUEUR DOIT FONCTIONNER.
- (6) Si l'on ne remarque aucun fonctionnement anormal, on pourra mettre des clous dans le cloueur. Enfoncer les clous dans un matériau du même type que celui du travail proprement dit.
 - ☐ Le cloueur doit fonctionner correctement.

REGLAGE DE LA PRESSION D'AIR

AVERTISSEMENT



Ne pas dépasser 120 psi (8,3 bars, 8,5 kgf/cm²).

Régler la pression d'air à la pression de travail recommandée de 70 – 120 psi (4,9 – 8,3 bars, 5 – 8,5 kgf/cm²) en fonction de la longueur des clous et de la dureté du matériau.

La pression d'air correcte est la pression la plus basse capable d'effectuer le travail. L'utilisation d'une pression d'air supérieure à la pression nécessaire fatiguera inutilement le cloueur.


CHARGEMENT DES CLOUS

AVERTISSEMENT

- Lors du chargement des clous dans le cloueur,
 - 1) ne pas tirer sur la gâchette;
 - 2) ne pas actionner le levier-poussoir ; et
 - 3) diriger le cloueur vers le bas.


<NV83A2>

Saisir le guide-clous et le bouton avec les doigts.
 Pousser le bouton vers le bas et ouvrir le guide-clous.
 Ouvrir le couvercle du magasin.




(2) Régler la position de la platine en fonction de la longueur des clous.

L'alimentation des clous ne peut pas être régulière si la platine n'est pas correctement réglée.




REMARQUE: Avant d'introduire des clous dans le magasin, régler la platine. Si le couvercle du magasin est fermé en forçant et sans que la platine ne soit réglée correctement, le porte-clous peut être endommagé.

- 1 Tourner le porte-clous d'environ 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Le faire glisser en position verticales autant que possible.
 - Soulever ou abaisser le porte-clous pour accepter différentes longueurs de clou.
- ③ Régler la platine en fonction des références de longueur de clou du couvercle du magasin puis tourner le porte-clous de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'on entende un "clic".




(3) Introduire la bobine de clous dans le magasin. Dégager une longueur suffisante de clous pour atteindre le perçage d'entraînement.




- (4) ① Dérouler suffisamment de clous pour atteindre le trou de clouage.
 - ② Insérer le premier clou dans le trou de clouage et le second clou entre les deux cliquets du chargeur.
 - 3 Ajuster la tête du clou dans la fente-guide.

Trou de clouage Fente-guide



- 4 En tirant les clous sur la droite, faire pivoter le guide-clous pour le refermer.
- (5) Fermer tout d'abord le couvercle du magasin puis le quide-clous.
- (6) Verrouiller convenablement le bouton.




REMARQUE: Veiller à ne pas déformer les fils d'acier de liaison ni à libérer les clous avec la surface de quidage.

Dans le cas contraire, en effet, le guide-clous ne se fermerait pas correctement.

<NV50A1•NV65AC>

(1) Appuyer sur la butée du magasin ou ouvrir le couvercle du magasin.




(2) <NV50A1>

Ajuster la position du porte-clous en fonction de la longueur des clous.


L'alimentation des clous n'aure pas lieu régulièrement si le porte-clous n'est pas réglé correctment.

- 1 Relever le porte-clous.
- ② Tourner le porte-clous de manière à faire coïncider le repère avec les indications numériques (1-1/4" (32 mm), 1-1/2" (38 mm), 1-3/4" (45 mm), 2" (50 mm) visibles sur le couvercle du magasin.




REMARQUE: Avant de charger les clous dans le magasin, ajuster le porte-clous. Si le couvercle du magasin est fermé en force sans que le porte-clous n'ait été ajusté correctement, le porte-clous risque d'être endommagé.


(3) Placer la bobine de clous dans le magasin. Insérer le premier clou dans l'ouverture du magasin.



- (4) Refermer le couvercle du magasin.
- (5) Tenir le guide-clous et le bouton avec les doigts. Pousser le bouton vers le bas et ouvrir le guide-clous en le faisant pivoter.



- (6) ① Dérouler suffisamment de clous pour atteindre le trou de clouage.
 - ② Insérer le premier clou dans le trou de clouage et le second clou entre les deux cliquets chargeur.
 - 3 Ajuster la tête du clou dans la fente-guide.



REMARQUE: Faire attention de ne pas déformer les fils de fixation et de ne pas désengager les clous de la surface du guide.

Sinon, le guide-clous ne fermera pas correctement.

- ④ En tirant les clous sur la droite, faire pivoter le guide-clous pour le refermer.
- (7) Varrouiller le bouton complètement.

UTILISATION DU CLOUEUR

Lire la section intitulée "SECURITE" (pages 21 - 24).

● Les op autres l'aire of porter protect latéral

Les opérateurs et les autres personnes dans l'aire de travail DOIVENT porter des lunettes de protection avec visières latérales respectant les exigences ANSI Z87.1.

AVERTISSEMENT



- NE JAMAIS diriger l'outil vers soi ni vers quelqu'un d'autre dans l'aire de travail.
- TOUJOURS éloigner le doigt de la gâchette quand on n'effectue pas de clouage afin d'éviter tout risque de déclenchement accidentel.
- Le choix de la méthode d'utilisation de la gâchette est important.
 Lire et bien assimiler la "METHODES D'UTILISATION" ci-dessous.
- Ne jamais approcher les mains ni les pieds à moins de 8 pouces (200 mm) de la tête de clouage.
- Ne pas enfoncer de clous sur d'autres clous ni avec le cloueur à un angle trop aigu; les clous pourraient ricocher et blesser qulqu'un.
- Pour éviter tout risque de déclenchement double ou toute éjection inadvertante d'un clou dus à un bondissement du cloueur.
 - 1) ne pas appuyer le cloueur trop fort contre la pièce ;
 - 2) éloigner complètement le cloueur de la pièce avec le rappel ;
 - 3) relâcher la gâchette rapidement lorsqu'on effectue un clouage par gâchette.
- Ne pas enfoncer de clous dans des planches minces ni près des coins et des bords de la pièce. Les clous pourraient traverser la pièce ou s'enfoncer ailleurs que dans la pièce et blesser quelqu'un.
- Ne jamais enfoncer de clous des deux côtés d'un mur en même temps. Les clous pourraient traverser le mur et blesser quelqu'un de l'autre côté.
- Ne jamais utiliser le cloueur s'il est défectueux ou qu'il ne fonctionne pas normalement.
- Ne pas se servir du cloueur comme d'un marteau.
- Débrancher le tuyau d'air du cloueur quand :
 1) on ne s'en sert pas ;
 - 2) on quitte l'aire de travail;
 - 3) on le transporte dans un autre endroit ; et
 - 4) on le passe à quelqu'un d'autre.

Ce cloueur Hitachi Possède un MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT PAR CONTACT STANDARD (activation par band). Il existe un lot de MÉCHANISME DE DÉCLENCHEMENT SÉQUENTIEL EN OPTION (CLOUAGE SIMPLE) dont le numéro de pièce de commande est 876762.

On utilisera <u>LE MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT PAR</u> <u>CONTACT STANDARD</u> (activation par band) pour effectuer un clouage rapide, et en respectant la "méthode d'utilisation" ci-dessous.

METHODES D'UTILISATION


Le cloueur est équipé d'un levier-poussoir et il ne fonctionne pas tant que le levier-poussoir n'est pas enfoncé (position supérieure).

Il y a deux façons d'enfoncer des clous avec le cloueur.

Ces deux méthodes sont :


- Fonctionnement intermittent (déclenchement par gâchette):
- 2. Fonctionnement continu (déclenchement par levier-poussoir) :
- (1) Fonctionnement intermittent (déclenchement par gâchette)
 - 1 Placer l'orifice de sortie des clous sur la pièce en enlevant le doigt de la gâchette.
 - ② Actionner fermement le levier-poussoir jusqu'à ce qu'il soit complètement enfoncé.
 - 3 Tirer sur la gâchette pour enfoncer un clou.
 - 4 Retirer le doigt de la gâchette.

Pour enfoncer un autre clou, déplacer le cloueur sur la pièce, et recommencer.



- (2) Fonctionnement continu (déclenchement par levierpoussoir)
 - Tirer sur la gâchette en retirant le cloueur de la pièce.
 - ② Actionner le levier-poussoir contre la pièce pour enfoncer un clou.
 - 3 Déplacer le cloueur le long de la pièce en lui faisant faire des bonds.
 - Chaque pression du levier-poussoir enfonce un clou.

Dès que le nombre de clous voulu est enfoncé, retirer le doigt de la gâchette.



AVERTISSEMENT

- Ne pas mettre le doigt sur la gâchette sauf pendant une opération de clouage, car un contact accidentel du levier-poussoir sur l'opérateur ou sur les personnes alentour pourrait entraîner des blessures graves.
- Ne pas approcher les mains ni le corps de la section de sortie des clous. Le cloueur avec mécanisme de déclenchement par contact risque de faire un bond après avoir enfoncé un clou, ce qui pourrait enfoncer un autre clou et provoquer des blessures.
- Certains types de clous peuvent s'éjecter de la buse pendant une opération de clouage quand ils sont chargés. Faire attention!

On utilisera <u>LE MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT</u>
<u>SÉQUENTIEL EN OPTION</u> (CLOUAGE SIMPLE) pour effectuer un clouage précis et en respectant la "méthode de fouctionnement" ci-dessous.

Appuyer tour d'abord sur le levier-poussoir (position "haut") à l'endroit où l'on veut enfoncer le clou, puis tirer sur la gâchette. Après avoir enfoncé chaque clou, relâcher complètement la gâchette et relever l'outil de la surface de travail. Le MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT SÉQUENTIEL EN OPTION réduit les risques de blessures pour l'opérateur et les personnes qui se trouvent dans l'aire de travail. En effet, il risque moins d'enfoncer accidentellement un clou si l'on garde le doigt sur la gâchette et qu' on appuie accidentellement le levier-poussoir contre soi ou contre une autre personne. LE MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT SÉQUENTIEL EN OPTION réduit également la vitesse de clouage par rapport au mécanisme de déclenchement par contact standard.

REMARQUE:

- LE MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT PAR CONTACT STANDARD et LE MÉCANISME ED DÉCLENCHEMENT SÉQUENTIEL EN OPTION sont tous deux parfaitement sûrs s'ils sont utilisés conformément aux avertissements et aux instructions.
- Toujours manier les clous et le paquet avec précaution. S'il tombait, la suite des clous risquerait d'être brisée ou de devenir lâche. Dans ce cas, ne pas utiliser ces clous car, s'ils étaient utilisés dans ces conditions, le chargement des clous pourrait devenir défectueux et entraîner un problème de clouage ou un blocage des clous.
- Après le clouage :
 - 1) débrancher le tuyau d'air du cloueur ;
 - 2) sortir tous les clous du cloueur;
 - mettre 5 ou 10 gouttes d'huile de machine pneumatique Hitachi dans le bouchon d'air du cloueur; et
 - ouvrir le robinet de purge du réservoir du compresseur d'air pour purger toute l'humidité.

REGLAGE DE LA PROFONDEUR DE CLOUAGE


Pour que les clous s'enfoncent tous à la même profondeur, s'assurer que :


- la pression d'air du cloueur reste constante (le régulateur est installé et il fonctionne normalement), et
- le cloueur est toujours maintenu fermement contre la pièce;

<NV83A2>

Si les clous sont enfoncés trop loin ou pas assez dans la pièce, régler le clouage dans l'ordre suivant.

- 1) DEBRANCHER LE TUYAU D'AIR DU CLOUEUR.
- Si les clous s'enfoncent trop profondément, tourner l'ajusteur sur le côté peu profond. Si les clous ne s'enfoncent pas assez profondément, tourner l'ajusteur sur le côté profond.
- 3 Cesser de tourner l'ajusteur quand on a trouvé la position qui convient lors de l'essai de clouage.
- ④ Brancher le tuyau d'air. TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE PROTECTION. Effectuer un clouage d'essai.
- (5) DEBRANCHER LE TUYAU D'AIR DU CLOUEUR.
- 6 Sélectionner la position de l'ajusteur qui convient.





ENTRETIEN

REMARQUE: Les informations contenues dans ce manuel ont pour but d'aider l'opérateur à utiliser le cloueur en toute sécurité.

Certaines des illustrations du manuel peuvent montrer des détails ou des accessoires qui diffèrent de ceux de votre cloueur.

ENTRETIEN ET INSPECTION


Lire la section intitulée "SECURITE" (pages 21 - 24).

AVERTISSEMENT


- Débrancher le tuyau d'air et sortir tous les clous du cloueur quand :
 - 1) on entretient ou on inspecte le cloueur ; et
 - 2) on retire des clous coincés.
- 1. Elimination d'un blocage

Retirer un clou bloqué dans l'ordre suivant:

- 1) DEBRANCHER LE TUYAU D'AIR.
- 2 Ouvrir le guide-clous.
- ③ Insérer une tige dans la sortie. Taper sur la tige avec un marteau.




4 Retirer le clou bloqué avec un tournevis plat.




- ⑤ Couper le fil de fixation déformé avec des tenailles.
 - Corriger la déformation.
- 6 En cas de blocages fréquents, contacter un centre de réparation autorisé Hitachi.


- 2. Inspection du levier-poussoir
 - ① DEBRANCHER LE TUYAU D'AIR.
 - Nettoyer la partie coulissante du levier-poussoir. La lubrifier avec le lubrifiant pour outil pneumatique Hitachi.



- 3. Inspection des chargeurs
 - ① DEBRANCHER LE TUYAU D'AIR.
 - Nettoyer la partie coulissante du bouton.
 La lubrifier avec le lubrifiant pour outil
 pneumatique Hitachi.



③ Ouvrir le guide-clous et retirer la poussière. Lubrifier la fente coulissante du chargeur et les arbres.



4 Lubrifier les surfaces de chargement du bec et le guide-clous après le nettoyage. Cela favorise un fonctionnement doux et protège de la rouille.

ATTENTION


- Vérifier que l'arrêtoir principal de clou et l'arrêtoir secondaire de clou coulissent sans offrir de résistance, ce qui pent être vérifié en les actionnant du doigt. S'il existe une résistance, les clous risquent d'être chargés suivant une orientation anormale et ceci présents un risque d'accident aux personnes en présence.
- 4. Inspection du magasin
 - ① DEBRANCHER LE TUYAU D'AIR.
 - ② Nettoyer le magasin. Retirer la poussière ou les petits morceaux de bois qui se sont accumulés dans le magasin.

Remisage

- Si l'on ne se sert pas du cloueur pendant un certain temps, enduire ses pièces en acier d'une mince couche de graisse pour éviter toute corrosion.
- Ne pas remiser le cloueur dans un environnement froid. Le laisser dans un endroit chaud.
- Lorsqu'on ne se sert pas du cloueur, le remiser dans un endroit chaud et sec.
 Le ranger hors de portée des enfants.

6. ETIQUETTE D'AVERTISSEMENT

Remplacer l'ETIQUETTE D'AVERTISSEMENT si elle manque ou qu'elle est endommagée. Se procurer une nouvelle ETIQUETTE D'AVERTISSEMENT auprès d'un service après-vente Hitachi agréé.



- 7. Tableau d'entretien (voir page 36)
- 8. Guide de dépannage de l'opérateur (voir page 36)

- 9. Liste des pièces de rechange
 - A: No. élément
 - B: No. code
 - C: No. utilisé
 - D: Remarques

⚠ATTENTION

 Les réparations, modifications et inspections des outils électriques Hitachi doivent être confiées à un service après-vente Hitachi agréé.

Il sera utile de présenter cette liste de pièces au service après-vente Hitachi agréé lorsqu'on apporte un outil nécessitant des réparations ou tout autre entretien.

Lors de l'utilisation et de l'entretien d'un outil électrique, respecter les règlements et les normes de sécurité en vigueur dans le pays en question.

MODIFICATIONS:

Les outils électriques Hitachi sont constamment améliorés et modifiés afin d'incorporer les tous derniers progrès technologiques.

En conséquence, il est possible que certaines pièces (c.-à-d. no. de code et/ou dessin) soient modifiées sans avis préalable.

ENTRETIEN ET REPARATIONS

AVERTISSEMENT

- Les réparations du cloueur seront confiées exclusivement au personnel d'entretien formé par Hitachi, au distributeur ou à l'employeur.
- Pour les réparations, utiliser exclusivement des pièces fournies ou recommandées par Hitachi.

Du fait de l'usure normale, les cloueurs de qualité finissent toujours par avoir besoin d'un entretien ou d'un remplacement de pièce.

REMARQUE: Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis et sans aucune obligation de la part de HITACHI.

Tableau d'entretien

ACTION	POURQUOI	COMMENT
Purger le filtre de la ligne d'air tous les jours.	Eviter l'accumulation d'humidité et de poussière.	Ouvrir le robinet de purge manuel.
Veiller à ce que le lubrificateur soit toujours plein.	Maintenir le cloueur bien graissé.	Remplir d'huile de machine pneumatique Hitachi.
Nettoyer l'élément du filtre — puis souffler de l'air dans le filtre dans le sens inverse du débit normal.	Eviter le colmatage du filtre par la saleté.	Suivre les instructions du fabricant.
Nettoyer le magasin et le mécanisme de l'alimenteur de clous.	Eviter que les clous ne se coincent.	Nettoyer en soufflant de l'air tous les jours.
Veiller à ce que le levier-poussoir fonctionne toujours correctement.	Assurer la sécurité de l'opérateur et un fonctionnement efficace du cloueur.	Nettoyer en soufflant de l'air tous les jours.
Graisser le cloueur après l'utilisation.	Rallonger la durée de service du cloueur.	Mettre 5 ou 10 gouttes de graisse dans le cloueur.
Purger le compresseur d'air.	Maintenir le cloueur en bon ordre de marche.	Ouvrir le robinet de purge du réservoir du compresseur d'air.

Guide de dépannage de l'opérateur

En suivant le tableau ci-dessous, la plupart des problèmes mineurs pourront être corrigés rapidement et en toute facilité.

Si le problème persiste, contacter un service après-vente Hitachi agréé.

PROBLEME	VERIFICATION	CORRECTION
Le cloueur fonctionne, mais les clous ne s'enfoncent pas.	Vérifier si un clou est coincé.	Dégager le clou coincé page 34.
	Vérifier le fonctionnement de l'alimenteur à la page 34.	Nettoyer et graisser.
	Vérifier si l'on utilise les bons clous.	Utiliser uniquement les clous recommandés.
Entraînement faible. Cycle lent.	Vérifier la pression d'air.	Augmenter la pression d'air. (Ne pas dépasser 120 psi (8,3 bars, 8,5 kgf/cm².)
		Utiliser une huile de machine pneumatique Hitachi.
	La lame d'entraînement est-elle usée ?	Contacter Hitachi pour le remplacement.
	La bague de piston est-elle usée ou endommagée ?	
Les clous s'enfoncent trop profondément.	Vérifier la pression d'air.	Réduire la pression d'air. (Régler sur 70 – 120 psi.)
Certains clous sont sautés. Alimentation intermittente.	Vérifier si l'on utilise les bons clous.	Utiliser uniquement les clous recommandés.
	Vérifier le fonctionnement de l'alimenteur à la page 34.	Nettoyer et graisser.
		Utiliser une huile de machine pneumatique Hitachi.
	Vérifier la position du plateau ou du porte-clous dans le magasin comme indiqué à la page 31.	Régler le plateau ou le porte-clous sur la position appropriée.
	Le joint torique du piston est-il coupé ou très usé ?	Contacter Hitachi pour le remplacement.
Des clous se coincent. Les clous enfoncés sont tordus.	Vérifier si l'on utilise les bons clous.	Utiliser uniquement les clous recommandés.
	La lame d'entraînement est-elle usée ?	Contacter Hitachi pour le remplacement.
Les clous s'enfoncent bien normalement, mais pas complètement à des vitesses supérieures.	Vérifier le diamètre intérieur du tuyau d'air.	Utiliser un tuyau d'air plus large.

INFORMACIÓN IMPORTANTE



Lea y comprenda el significado de las etiquetas de la herramienta y todas las instrucciones de funcionamiento, las precauciones de seguridad y las advertencias de este manual antes de realizar la operación o el mantenimiento de este clavador. La negligencia en la observación de las advertencias puede producir la MUERTE o LESIONES DE GRAVEDAD.

La mayoría de los accidentes ocurridos al utilizar o mantener este clavador se deben a la falta de cumplimiente de las normas de seguridad y precauciones básicas. Los accidentes podrán evitarse en muchos casos dándose cuenta de una situación peligrosa antes de que se produzca, y observando fielmente los procedimientos de seguridad.

Las precauciones básicas de seguridad se describen en la sección "SEGURIDAD" de este manual, y en las secciones que contienen las instrucciones sobre operación y mantenimiento.

Los riesgos que habrá que eludir para evitar lesiones o el daño de la máquina se identifican mediante "PELIGRO" y "ADVERTENCIA" en el clavador y en este manual.

No utilice nunca este clavador para aplicaciones que no sean las especificadas en este manual.

DEFINICIÓN DE LAS PALABRAS CLAVE

PELIGRO indica una situación inminentemente peligrosa que, si no se evita, puede resultar en lesiones serias o en la muerte.

ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede resultar en lesiones serias o en la muerte.

PRECAUCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede resultar en lesiones menores, o en el daño de la máquina.

NOTA enfatiza información esencial.

SEGURIDAD

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD PARA LA UTILIZACIÓN DEL CLAVADOR

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

⚠ PELIGRO

1. LOS OPERADORES Y DEMÁS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN EL ÁREA DE TRABAJO DEBEN USAR GAFAS PROTECTORAS CON BLINDAJES LATERALES.



Antes de utilizar el clavador, utilice siempre gafas protectoras con blindajes laterales, y asegúrese de que también sea utilizada por todas las personas que se encuentren en el área de trabajo. Las gafas protectoras deberán estar de acuerdo con los requisitos del Instituto de Normas Nacionales Americanas, ANSI Z87.1 y proporcionar protección contra las partículas despedidas desde la parte frontal y posterior.

El empresario deberá hacer que el operador del clavador y demás personas que se encuentren en el área de trabajo utilicen en todo momento gafas protectoras.

2. NO UTILICE NUNCA OXÍGENO NI OTROS GASES EMBOTELLADOS. PODRÍA RRODUCIRSE UNA EXPLOSIÓN.



No utilice nunca bombonas de oxígeno, gases combustibles, etc. como fuente de propulsión de este clavador.

La utilización de estos gases, o de otros gases embotellados, es peligrosa, ya que el clavador podría explotar.

Utilice solamente aire comprimido limpio, seco, y regulado.

ADVERTENCIA

3. NO DIRIJA NUNCA LA HERRAMIENTA HACIA SÍ MISMO O HACIA OTRAS PERSONAS DEL ÁREA DE TRABAJO.



Piense siempre que el clavador puede tener clavos cargados.

No dirija nunca el clavador hacia sí mismo o hacia otras personas, independientemente de que contenga o no clavos.

Si utilizase los clavos incorrectamente, podrían producirse lesiones serias.

No iueque nunca con el clavador.

Trate el clavador como herramienta de trabajo.

4. PARA EVITAR UN DISPARO ACCIDENTAL, MANTENGA LOS DEDOS ALEJADOS DEL GATILLO DISPARADOR CUANDO NO SE EST'W USANDO LA HERRAMIENTA.

No transporte nunca el clavador con el dedo en el gatillo, porque podría lanzar un clavo y lesionarse usted mismo o a otra persona.

Transporte siempre el clavador por la empuñadura solamente.

5. ES IMPORTANTE LA ELECCIÓN DE DE MÉTODO DE ACTIVACIÓN.

Por favor lea y comprenda el "MÉTODOS DE OPERACIÓN" de la página 51.

6. NO SOBREPASE 120 psi. (8,3 barias 8,5 kgf/cm²)





No sobrepase nunca la presión de aire máxima recomendada de 120 psi (8,3 barias 8,5 kgf/cm²).

No conecte nunca el clavador a una presión que pueda sobrepasar potencialmente 200 psi (13,7 barias 14 kgf/cm²) ya que el clavador podría explotar.

SEGURIDAD - Continuación

△ADVERTENCIA

7. UTILICE SIEMPRE PROTECTORES PARA LOS OÍDOS Y LA CABEZA.

Utilice siempre protectores para los oídos contra el ruido fuerte.

Utilice siempre un protector para la cabeza contra los objetos que puedan salir disparados.

8. GUARDE ADECUADAMENTE EL CLAVADOR.

Cuando no vaya a utilizar el clavador, guárdelo en un lugar seco. Manténgalo alejado de los niños. Cierre con llave el lugar de almacenamiento.

9. MANTENGA EL ÁREA DE TRABAJO LIMPIA.

Las áreas desordenadas pueden provocar lesiones. Limpie bien el área de trabajo, apartando herramientas innecesarias, residuos, muebles, etc.

10. NO UTILICE EL CLAVADOR CERCA DE LÍQUIDOS INFLAMABLES NI DE GASES.

El clavador produce chispas durante la operación. No utilice nunca el clavador en lugares en los que haya laca, pintura, bencina, diluidor de pintura, gasolina, gases, productos adhesivos, ni demás materiales combustibles o explosivos.

11. MANTENGA A LOS VISITANTES ALEJADOS.

No permita que los visitantes toquen el clavador. Todos los visitantes deberán permanecer alejados del área de trabajo.

12. VÍSTASE ADECUADAMENTE.

No utilice ropa floja ni joyas, ya que podrían atascarse con las partes móviles.

Para trabajar en exteriores se recomienda utilizar guantes de goma y calzado no deslizable. Si tiene el pelo largo, utilice un protector para recogérselo.

13. NO UTILICE NUNCA UN ACOPLADOR SIN DESCARGA CON EL CLAVADOR.

Si utilizase un acoplador sin descarga con el clavador, éste podría permanecer cargado con aire después de haberlo desconectado y, por lo tanto, disparar un clavo incluso después de haberlo desconectado.

14. COMPRUEBE LA PALANCA DE EMPUJE ANTES DE LA UTILIZACIÓN.

Cerciórese de que la palanca de empuje funcione adecuadamente. (La palanca de empuje puede denominarse "Seguridad".) No utilice nunca el clavador a menos que la palanca de empuje funcione adecuadamente, ya que de lo contrario el clavador podría disparar inesperadamente un clavo. No cambie ni quite la palanca de empuje.

15. MANTENGA TODOS LOS TORNILLOS Y CUBIERTAS BIEN APRETADAS EN SU LUGAR.

Mantenga todos los tornillos y cubiertas firmemente apretados. Compruebe periódicamente su condición. No utilice nunca el clavador si hay piezas perdidas o dañadas.

16. NO CARGUE CLAVOS CON EL GATILLO APRETADO NI CON LA PALANCA DE EMPUJE PRESIONADA.

Cuando cargue clavos en el clavador, o cuando conecte la manguera de aire:

- 1) no apriete el gatillo,
- 2) no presione la palanca de empuje, ni
- 3) mantenga el clavador apuntado hacia abajo.

17. MANTENGA LAS MANOS Y LOS PIES ALEJADOS DE LA CABEZA DE SALIDA DE LAS PUNTAS DURANTE LA UTILIZACIÓN.

No coloque sus manos ni pies a menos de 8" (200 mm) de la cabeza de salida de los clavos. Si la pieza de trabajo desvía los clavos o si éstas salen del punto de introducción puede sufrir lesiones serias.

18. COLOQUE EL CLAVADOR ADECUADAMENTE SOBRE LA PIEZA DE TRABAJO.

No clave un clavo sobre otro, ni con el clavador con un ángulo demasiado agudo, ya que los clavos podrían rebotar y herir a alguien.

19. TENGA CUIDADO CON EL DOBLE DISPARO DEBIDO AL CULATEO.

Si la palanca de empuje vuelve a entrar en contacto accidentalmente con la pieza de trabajo, producirá un culateo, y saldrá disparado un clavo inesperado. Para evitar este doble disparo;

- no empuje el clavador contra la pieza de trabajo con excesiva fuerza,
- aleje completamente el clavador de la pieza que produzca culateo, y mantenga la palanca de empuje separada de la pieza de trabajo hasta que desee volver a clavar, y
- apriete y suelte RÁPIDAMENTE el gatillo cuando realice una operación intermitente (disparo del gatillo).

20. NO CLAVE EN PANELES FINOS, NI CERCA DE LAS ESQUINAS NI LOS BORDES DE LA PIEZA DE TRABAJO.

Los clavos podrían atravesar la pieza de trabajo y herir a alguien.

SEGURIDAD — Continuación

△ADVERTENCIA

21. NO CLAVE NUNCA CLAVOS DESDE AMBOS LADOS DE UNA PARED AL MISMO TIEMPO.

Los clavos podrían traspasar el panel y lesionar a la persona que se encuentra en el lado opuesto.

22. COMPRUEBE SI HAY CABLES ACTIVOS.

Evite el riesgo de descargas eléctricas comprobando si hay cables activos escondidos en paredes, suelos, o techos. Abra el disyuntor para asegurarse de que no queden cables activos.

23. NO TRANSPORTE NUNCA EL CLAVADOR POR EL MORRO.

24. NO SE EXTRALIMITE.

Mantenga en todo momento un buen equilibrio.

25. NO UTILICE NUNCA UN CLAVADOR DEFECTUOSO O QUE FUNCIONE INCORRECTAMENTE.

Si el clavador parece funcionar anormalmente, si produce ruidos extraños, etc., deje de utilizarlo inmediatamente y solicite su reparación a un centro de servicio autorizado por Hitachi.

26. NO DESCONECTE LA MANGUERA DE AIRE DEL CLAVADOR CON UN DEDO PUESTO EN EL GATILLO.

El clavador podría disparar un clavo cuando reconectase el suministro de aire.

27. DESCONECTE LA MANGUERA DE AIRE DEL CLAVADOR CUANDO:

- 1) realice trabajos de mantenimiento e inspección,
- 2) tenga que desatascarlo,
- 3) no vaya a utilizarlo,
- 4) abandone el área de trabajo,
- 5) lo traslade a otro lugar, y
- 6) vaya a entregárselo a otra persona.

No intente nunca desatascar ni reparar el clavador sin haber desconectado primero la manguera de aire del mismo, y sin haberle quitado todos los clavos. No deje nunca el clavador desatendido, porque personas no familiarizadas con él podrían utilizarlo y sufrir lesiones.

28. PERMANEZCA ALERTA.

Tenga en cuenta lo que esté haciendo. Utilice el sentido común. No utilice el clavador cuando esté cansado. No utilice nunca el clavador si se encuentra bajo la influencia del alcohol, drogas, o medicinas que le produzcan somnolencia.

29. MANEJE CORRECTAMENTE EL CLAVADOR.

Maneje el clavador de acuerdo con las instrucciones de este manual.

No permita nunca que los niños, personas no familiarizadas o no autorizadas, toquen el clavador.

30. NO UTILICE NUNCA EL CLAVADOR PARA APLICACIONES QUE NO SEAN LAS ESPECIFICADAS EN ESTE MANUAL.

31. MANEJE EL CLAVADOR CON CUIDADO.

Debido a la alta presión de aire del clavador, las rajas en su superficie pueden resultar peligrosas. Para evitar esto, no deje caer el clavador ni lo golpee contra superficies duras, y no grabe nada en el mismo. Maneje cuidadosamente el clavador.

32. MANTENGA EL CLAVADOR CON CUIDADO.

Mantenga el clavador limpio y lubricado para que rinda al máximo y con la mayor seguridad.

33. UTILICE SOLAMENTE LAS PIEZAS, ACCESORIOS, Y CLAVOS QUE SUMINISTRE O RECOMIENDE HITACHI.

Las piezas, accesorios, o clavos no autorizados pueden anular la garantía y provocar el mal funcionamiento, lo que podría resultar en lesiones. El clavador solamente deberá ser reparado por Hitachi, un distribuidor, o el empresario. No modifique ni altere nunca el clavador. Si lo hicese podría funcionar mal y provocar lesiones.

SEGURIDAD - Continuación

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD PARA UTILIZAR EL CLAVADOR DE RISTRA NV83A2 • NV65AC • NV50A1

▲ ADVERTENCIA

NO QUITE EL TAPÓN GUARDAPOLVO.
 Podrían salir despedidos fragmentos del alambre que

une los clavos.

2 CIERRE LA GUÍA DE LOS CLAVOS Y NO LA ABRA DURANTE LA OPERACIÓN.

Si clavase clavos con la guía de la misma abierta, éstas podrían desviarse en la pieza de trabajo.

RESPONSABILIDADES DEL EMPRESARIO

- 1. Asegúrese de que este MANUAL esté al alcance de los operadores y del personal de mantenimiento.
- Asegúrese de que el clavador se utilice solamente cuando el operador y demás personas que se encuentren en el área de trabajo estén utilizando GAFAS PROTECTORAS PARA LOS OJOS.
- Recalque que el operador y las demás personas que se encuentren en el área de trabajo necesitan utilizar GAFAS PROTECTORAS PARA LOS OJOS.
- 4. Mantenga el clavador en un orden de funcionamiento seguro.
- 5. Mantenga adecuadamente el clavador.
- 6. Si un clavador necesita reparación, no lo utilice.


¡GUARDE ESTE MANUAL AL ALCANCE DE CUALQUIERA!

OPERACIÓN


NOTA: La información contenida en este manual ha sido diseñada para ayudarle a utilizar con seguridad este clavador.

Algunas de las ilustraciones de este manual pueden mostrar detalles o accesorios diferentes a los de su propio clavador.

NOMENCLATURA



<NV50A1>




ESPECIFICACIONES


Modelo	NV83A2	NV65AC	NV50A1					
Presión de operación	70 – 120 psi (4.9 – 8.3 bar 5 – 8.5 kgf/cm²)							
Dimensiones Lengitud × altura × anchura		11-13/32" × 12-17/32" × 5-13/32" (290 mm × 318 mm × 135 mm)	9-27/32" × 10-3/8" × 4-11/16" (250 mm × 264 mm × 119 mm)					
Peso	8,2 libras (3,7 kg)	7,5 libras (3,4 kg)	4,2 libras (1,9 kg)					
Capacidad de clavos	200 – 300 clavos (1 ristra)	250 – 300 clavos (1 ristra)	400 clavos (1 ristra)					
Consumo de aire	,084 pies³/ciclo a 100 psi (2,4 litros/ciclo a 6,9 barias) (2,4 litros/ciclo a 7 kgf/cm²)	,075 pies³/ciclo a 100 psi (2,1 litros/ciclo a 6,9 barias) (2,1 litros/ciclo a 7 kgf/cm²)	,035 pies³/ciclo a 100 psi (,99 litros/ciclo a 6,9 barias) (,99 litros/ciclo a 7 kgf/cm²)					
Entrada de aire	3/8 NPT Thread							

SELECCIÓN DE CLAVOS

Con este clavador solamente podrán utilizarse los clavos indicados en la tabla siguiente.

NOTA: Para asegurar la calidad y la facilidad de clavado, utilice solamente clavos genuinos de Hitachi.





Clavos en ristra unidas con alambre

Dimensiones del los clavos


Los clavos se unen y se enrollan de la manera indicada en la figura de arriba.

ACCESORIOS

ADVERTENCIA

 Los accesorios que no sean los mostrados a continuación pueden provocar el mal funcionamiento del clavador y resultar en lesiones.

ACCESORIOS ESTÁNDAR



Modelo	NV83A2	NV65AC	NV50A1
① Gafas protectoras para los ojos	1	1	1
② Llave Allen para tornillos M8	1	1	
③ Llave Allen para tornillos M6	1	1	
4 Llave Allen para tornillos M5	1	1	1
⑤ Llave Allen para tornillos M4			1

ACCESORIOS OPCIONALES

... vendido aparte

- Mecanismo de disparo por contacto (Núm. de código 876762) (Disparo con rebote)
- Lubricante para herramientas neumáticas
 Aceitador de ,8 onzas (25 cc) (Núm. de código 877153)
 Aceitador de 4 onzas (120 cc) (Núm. de código 874042)
 Lata de 1 cuarto de galón (1 litro)

(Núm. de código 876212)

NOTA: Los accesorios están sujetos a cambio sin ninguna obligación por parte de HITACHI.

APLICACIONES

<NV83A2, NV65AC>

- Trabajos de costrucción de madera como puedan ser suelos y marcos de paredes, balcones, estructuras de suelos.
- O Construcción de casas móviles y modulares.
- O Confección de cajas de madera, tarimas y tambores.
- Operaciones de embalaje en plantas de fabricación y otros tipos de embalajes y trabajos de cajas y jaulas en general.

<NV50A1>

- O Confección de cajas de madera y tarimas ligeras.
- Confección de muebles de madere, marcos de madera, y otros productos de madera.
- Operaciones de embalaje en plantas de fabricación y otros tipos de embalajes y trabajos de cajas y jaulas en general.
- Trabajos de construcción en general tales como casas prefabricadas.

NOTA:

 Los clavos de aluminio se podrían doblar cuando se utilicen sobre superficies duras.
 Efectúe la prueba antes del uso.

ANTES DE LA OPERACIÓN

Lea la sección titulada "SEGURIDAD" (páginas 38 - 41).

Antes de la utilización, cerciórese de lo siguiente.

ENTORNO DE TRABAJO

ADVERTENCIA

- En el lugar de trabajo no deberá haber gases, líquidos, ni demás objetos inflamables.
- No permita que en el área de trabajo haya niños ni demás personas no autorizadas.

SUMINISTRO DE AIRE

A PELIGRO



No utilice NUNCA oxígeno ni otros gases embotellados. Podría producirse una explosión.

ADVERTENCIA

- No conecte nunca el clavador a una presión que pueda sobrepasar potencialmente 200 psi (13,7 barias, 14 kgf/cm²).
- No utilice nunca un acoplador sin descarga con el clavador.

1. Fuente de propulsión

- Utilice solamente aire comprimido limpio, seco, y regulado como fuente de propulsión para este clavador.
- Los compresores de aire para suministrar aire comprimido a este clavador deberán cumplir los requisitos de la última versión de la norma B 19.3 ANSI "Normas de Seguridad para Compresores para Industrias de Procesos".
- La humedad o el aceite en el compresor de aire puede acelerar el desgaste y la corrosión del clavador.
 Drénelo diariamente.

2. Filtro-Regulador-Lubricador

- Utilice un regulador con una presión de 0 120 psi (0 – 8,3 barias, 0 – 8,5 kgf/cm²)
- Las unidades de filtro-regulador-lubricador ofrecen la condición óptima para el clavador y prolongan su duración útil.

Estas unidades deberán utilizarse siempre.

Filtro...... El filtro elimina la humedad y la suciedad del aire comprimido.

Drene diariamente el clavador a menos que tenga instalado un dispositivo de drenado automático.


Mantenga limpio el filtro realizando regularmente su mantenimiento.

Regulador El regulador controla la presión de operación para poder utilizar con seguridad el clavador.

Inspeccione el regulador antes de la operación a fin de asegurarse de que

funcione adecuadamente.

Lubricador ... El lubricador rocía aceite al clavador.
Inspeccione el lubricador antes de
utilizarlo para comprobar si el
suministro de lubricante es adecuado.
Utilice lubricante para herramientas
neumáticas Hitachi.




3. Manguera de aire

La manguera de aire deberá poder resistir una presión mínima de 150 psi (10,4 barias, 10,6 kgf/cm²) o el 150% de la presión máxima producida en el sistema, el valor que sea más alto.

4. Acoplador de manguera

El clavador podrá instalarse de la forma siguiente:
 Quite el tapón guardapolvo colocado en la entrada de aire.

Instale una boquilla macho 3/8 NPT en la entrada de aire



 La manguera de aire deberá tener instalado un acoplador hembra.

El acoplamiento de la manguera (boquilla macho - acoplador hembra) deberá eliminar toda la presión del clavador cuando lo desconecte. No utilice nunca un acoplador sin descarga con el clavador.

5. Consumo de aire

Utilizando la tabla de consumo de aire y la fórmula de tamaño del compresor de aire, busque el tamaño de compresor correcto.

Tabla de consumo de aire

Presión de operación (b (k	80 (5,5) (5.6)	90 (6,2) (6,3)	100 (6,9) (7)	
	NV83A2	,062 (1,8)	,073 (2,1)	,084 (2,4)
Consumo de aire pies³/ciclo (litros/ciclo)	NV65AC	,048 (1,4)	,061 (1,7)	,075 (2,1)
	NV50A1	,025 (,71)	,030 (,85)	,035 (,99)

Fórmula de tamaño del compresor

Cantidad de aire requerida

- = número de clavadores
 - × promedio de clavos clavados cada minuto por clavador
 - × consumo de aire a la presión dada
 - × factor de seguridad (siempre 1,2)

Ejemplo: 2 clavadores (NV83A2) funcionando a 100 psi para clavar 30 clavos por minuto

Cantidad de aire requerida

- $= 2 \times 30 \times ,084 (2,4) \times 1,2$
- = 6,0 CFM (pies³/min) (173 litros/min)

Después de haber realizado los cálculos indicados arriba, tendrá que buscar un compresor que proporcione 6,0 CFM de aire, que es el valor requerido.

LUBRICACIÓN

Es muy importante que el clavador esté adecuadamente lubricado. Sin la lubricación apropiada, el clavador no trabajará correctamente y las piezas se desgastarán prematuramente.

 Utilice lubricante para herramientas neumáticas Hitachi.

No utilice aceite detergente ni aditivos. Estos lubricantes dañarían las juntas tóricas y demás piezas de caucho. Esto haría que el clavador funcionase mal.

- Habrá que utilizar siempre unidades de filtroregulador-lubricador. Mantenga el lubricador lleno con lubricante para herramientas neumáticas Hitachi.
- Si no dispone de lubricador, aplique 5 10 gotas de lubricante para herramientas neumáticas Hitachi a la entrada de aire del clavador dos veces al día.

CUIDADOS PARA CLIMAS FRÍOS

- No guarde el clavador en lugares fríos.
 Déjelo en un lugar cálido antes de comenzar a trabajar.
- Si el clavador está frío, póngalo en un lugar cálido y deje que se caliente antes de utilizarlo.
 - ① Reduzca la presión de aire a 64 psi (4,4 barias, 4,5 kgf/cm²).
 - 2 Quite todas los clavos del clavador.
 - ③ Conecte la manguera de aire y dispare (disparo en vacío) el clavador.

La reducción de la presión de aire será suficiente para disparar en vacío el clavador.

La operación a baja velocidad tiende a calentar las partes móviles.

⚠ PELIGRO

A PRECAUCIÓN

No dispare en vacío el clavador a alta presión.

PRUEBA DEL CLAVADOR

Los of person encu traba prote later.

Los operadores y demás personas que se encuentren en el área de trabajo DEBEN usar gafas protectoras con blindajes laterales que cumplan con las especificaciones ANSI Z87.1.

ADVERTENCIA

 No utilice nunca el clavador a menos que la palanca de empuje funcione adecuadamente.

Antes de comenzar el trabajo, pruebe el clavador utilizando la siguiente lista de comprobaciones. Realice las comprobaciones en el orden indicado.

Si se produce alguna operación anormal, deje de utilizar el clavador y póngase inmediatamente en contacto con un centro de reparaciones autorizado por Hitachi.

(1) DESCONECTE LA MANGUERA DE AIRE DEL CLAVADOR.


QUITE TODOS LOS CLAVOS DEL CLAVADOR.

☐ TODOS LOS TORNILLOS DEBERÁN ESTAR APRETADOS.

Si hay algún tornillo flojo, apriételo.



☐ LA PALANCA DE EMPUJE DEBERÁ ACCIONARSE SIN DIFICULTAD.




(2) Ajuste la presión del aire a 70 psi (4,9 barias, 5 kgf/

Conecte la manguera de aire. No cargue clavos en el clavador.


☐ EL CLAVADOR NO DEBERÁ TENER FUGAS DE AIRE.

Sujete el clavador hacia abajo y apriete el gatillo.

☐ EL CLAVADOR NO DEBERÁ FUNCIONAR.



- (3) Con el dedo en el gatillo, presione la palanca de empuje contra la pieza de trabajo.
 - ☐ EL CLAVADOR NO DEBERÁ FUNCIONAR.



- (4) Sin tocar el gatillo, presione la palanca de empuje contra la pieza de trabajo.
 Apriete el gatillo.
 - ☐ EL CLAVADOR DEBERÁ FUNCIONAR.
- (5) Con el clavador fuera de la pieza de trabajo, usted podrá cargar puntas en el mismo. Inserte los clavos en la pieza de trabajo adecuados a la aplicación.
 - ☐ EL CLAVADOR DEBERÁ FUNCIONAR.
- (6) Si no observa nada anormal, cargue clavos en el clavador. Clave en la pieza de trabajo los mismos clavos que vaya a utilizar en la aplicación real.
 - ☐ EL CLAVADOR DEBERÁ FUNCIONAR ADECUADAMENTE.

AJUSTE DE LA PRESIÓN DE AIRE

ADVERTENCIA



No sobrepase 120 psi (8,3 barias, 8,5 kgf/cm²).

Ajuste la presión del aire al valor recomendado, 70 – 120 psi (4,9 – 8,3 barias, 5 – 8,5 kgf/cm²) de acuerdo con la longitud de los clavos y la dureza de la pieza de trabajo. La presión de aire correcta es la más baja con la que pueda realizarse el trabajo. La utilización del clavador con una presión de aire más alta de la requerida lo forzará innecesariamente.


CARGA DE CLAVOS

ADVERTENCIA

- Cuando cargue los clavos en el clavador,
 - 1) no apriete el gatillo,
 - 2) no apriete la palanca de empuje, y
 - 3) mantenga el clavador apuntando hacia abajo.

<NV83A2>

(1) Sujete la guía de clavos y la perilla con los dedos. Presione la perilla hacia abajo y abra la guía de clavos. Luego abra la cubierta del cargador.




(2) Ajuste la posición de la placa de acuerdo con la longitud de los clavos. Los clavos no serán alimentados correctamente sin haber ajustado debidamente la placa.




NOTA: Antes de cargar los clavos en el cargador, ajuste la placa. Si se cerrara la cubierta a la fuerza, sin ajustar correctamente la placa, sea podrá dañar el portaclavos.


- Gire el portaclavos aproximadamente 90 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Deslice en la dirección vertical posible. Levante o baje el portaclavos según las diferentes longitudes de los clavos.
- ③ Ajuste la placa guiándose por los puntos de referencia de la longitud de los clavos de la cubierta del cargador, y gire el portaclavos 90 grados en el sentido de las agujas del reloj hasta escuchar un «clic».




(3) Coloque el rollo de clavos dentro del cargador. Desenrolle el número de clavos necesario hasta llegar al orificio de impulsión.



- (4) ① Desbobine suficientes clavos para llegar al orificio de impulsión.
 - 2 Inserte la primera clavo en el orificio de impulsión y la segunda entre las dos uñas del alimentador.
 - 3 Fije las cabezas de las clavos en la ranura guía.



- 4 Empujando las clavos hacia la derecha, oscile la guía de clavos para cerrarla.
- (5) Cierre primero la cubierta del cargador y cierre la guía de clavos.
- (6) Bloquee correctamente la perilla.




NOTA: Tenga cuidado de no deformar los alambres intercalados ni de desenganchar los clavos de la superficie de guía.

De lo contrario, la guía de clavos no se podrá cerrar correctamente.

<NV50A1•NV65AC>

 Presione el retén del cargador y abra la cubierta del cargador.




(2) <NV50A1>

Ajuste la posición del soporte de clavos de acuerdo con la longitud de las clavos.

Las puntas no se alimentarán coin suavidad si el soporte de puntas no está correctamente ajustado.


- 1 Levante el soporte de clavos.
- ② Gire el soporte de clavos para alinear la marca con los números (1-1/4" (32mm), 1-1/2" (38mm), 1-3/4" (45mm), 2" (50mm) de la cubierta del cargador.




NOTA: Antes de cargar clavos en el cargador, ajuste el sopoete de clavos. Si cerrase la cubierta del cargador a la fuerza sin haber ajustado correctamente el soporte de clavos, éste podría dañarse.

(3) Coloque la ristra de clavos en el cargador.


Inserte la primera clavo en la abertura del cargador.



- (4) Cierre la cubierta del cargador.
- (5) Sujete la guía de clavos y la perilla con el dedo. Presione la perilla hacia abajo y oscile la guía de clavos para abrirla.



- (6) ① Desbobine suficientes clavos para llegar al orificio de impulsión.
 - ② Inserte la primera clavo en el orificio de impulsión y la segunda entre las dos uñas del alimentador.
 - ③ Fije las cabezas de las clavos en la ranura guía.



NOTA: Tenga cuidado de no deformar los alambres de unión de las clavos y de no desenganchar las puntas con la superficie guía.

De lo contrario, la guía de clavos no se cerraría

- correctamente.

 (4) Empujando las clavos hacia la derecha, oscile la
- guía de clavos para cerrarla.(7) Bloquee completamente la perilla.

OPERACIÓN DEL CLAVADOR

Lea la sección titulada "SEGURIDAD" (páginas 38 - 41).

△ PELIGRO



 Los operadores y demás personas que se encuentren en el área de trabajo DEBEN usar gafas protectoras con blindajes laterales que cumplan con las especificaciones ANSI Z87.1.

ADVERTENCIA



- No dirija NUNCA la herramienta hacia sí mismo o hacia otras personas del área de trabajo.
- Para evitar un disparo accidental, mantenga los dedos ALEJADOS del gatillo disparador cuando no se esté usando la herramienta.
- Es importante la elección de método de activación.
 Por favor lea y comprenda el "MÉTODOS DE OPERACIÓN" de abajo.
- No coloque sus manos ni pies a menos de 8"
 (200 mm) de la cabeza de salida de los clavos.
- No clave un clavo sobre otro, ni con el clavador con un ángulo demasiado agudo, ya que los clavos podrían rebotar y herir a alguien.
- Para evitar el doble disparo o la expulsión inesperado de un clavo debido al rebote del clavador.
 - no empuje el clavador con demasiada fuerza contra la pieza de trabajo,
 - 2) separe el clavador de la pieza de trabajo utilizando el coletazo,
 - 3) suelte el gatillo rápidamente después del disparo.
- No clave clavos en paneles finos ni cerca de esquinas ni bordes de la pieza de trabajo.
 Los clavos podrían traspasar la pieza de trabajo y lesionar a alguien.
- No clave nunca clavos desde ambos lados de una pared al mismo tiempo. Los clavos podrían traspasar la pared y lesionar a la persona de la otra parte.
- No utilice nunca un clavador defectuoso o que funcione anormalmente.
- No utilice el clavador a modo de martillo normal.
- Desconecte la manguera de aire del clavador cuando:
 - 1) no vaya a utilizarlo,
 - 2) vaya a abandonar el área de trabajo,
 - 3) vaya a trasladarse a otro lugar, y
 - 4) vaya a entregárselo a otra persona.

Este clavador Hitachi posee un MECANISMO DE DISPARO POR CONTACTO ESTÁNDER (Disparo con rebote). También existe un juego de MECANISMO DE DISPARO SECUENCIAL OPCIONAL (DISPARO ÚNICO), con número de pieza de pedido 876762.

EL MECANISMO DE DISPARO POR CONTACTO

ESTÁNDAR (Disparo con rebote) es para utilizarse cuando

se desee clavar rápidamente puntas y haya seguir los "Métodos de operación".

MÉTODOS DE OPERACIÓN


Este clavador está equipado con una palanca de empuje, y no funcionará a menos que ésta esté presionada (posición hacia arriba).

Existen dos métodos de operación para clavar clavos con este clavador.

Estos métodos son:


- 1. Operación intermitente (Disparo con el gatillo):
- Operación continua (Disparo con la palanca de empuje):
- (1) Operación intermitente (Disparo con el gatillo):
 - ① Coloque la salida de los clavos sobre la pieza de trabajo con el dedo fuera del gatillo.
 - 2 Presione a fondo la palanca de empuje.
 - ③ Apriete el gatillo para clavar el clavo.
 - (4) Separe el dedo del gatillo.

Para clavar otro clavo, mueva el clavador hasta la posición siguiente de la pieza de trabajo y repita este procedimiento.



- (2) Operación continua (Disparo con la palanca de empuje)
 - Apriete el gatillo con el clavador fuera de la pieza de trabajo.
 - ② Presione la palanca de empuje contra la pieza de trabajo para clavar un clavo.
 - ① Desplace el clavador por la pieza de trabajo con un movimiento de rebote.
 Con cada presión de la palanca de empuje se clavará un clavo.

Después de haber clavado los clavos necesarios, separe el dedo del gatillo.



ADVERTENCIA

- Mantenga el dedo separado del gatillo excepto durante la operación, porque esto podría resultar en lesiones si la palanca de presión entrase en contacto con su cuerpo o con el de otras personas del área de trabajo.
- Mantenga las manos y el cuerpo alejados del área de descarga. El clavador con mecanismo de disparo por contacto puede rebotar de un clavo ya clavado y clavar otro no deseado, provocando posiblemente lesiones.
- Algunos tipos de clavos cargados pueden echar chispas a través de la boca durante la operación de clavado. ¡Tenga cuidado!

EL MECANISMO DE DISPARO SECUENCIAL OPCIONAL (PIEZAS DE DISPARO ÚNICO) es para clavar puntas con precisión y deberá utilizarse de acuerdo con el "Método de operación" siguiente.

Usted tendrá que presionar en primer lugar la palanca de empuje (posición superior) cuando desee clavar una punta, y apriete el gatillo. Después de haber clavado cada punta, suelte completamente el gatillo y levante el martillo neumático de la superficie de trabajo. EL MECANISMO DE DISPARO SECUENCIAL OPCIONAL puede reducir la posibilidad de lesiones tanto personales como de otras personas del área de trabajo. Esto se debe a que otras personas del área de trabajo. Esto se debe a que es menos probable que pueda clavar clavos si mantiene el disparador apretado y golpea accidentalmente la palanca de empuje contra su cuerpo o el de otras personas. EL MECANISMO DE DISPARO SECUENCIAL OPCIONAL puede reducir también la velocidad de operación en comparación con el mecanismo de disparo por contacto estándar.

NOTA:

- Tanto el MECANISMO DE DISPARO POR CONTACTO ESTÁNDAR como el MECANISMO DE DISPARO SECUENCIAL OPCIONAL serán seguros si se utilizan como se ha descrito y de acuerdo con todas las advertencias e instrucciones.
- Maneje con cuidado el paquete de clavos. Si lo dejase caer, los clavos continuas podrían romperse o aflojarse. En tales casos, no utilice los clavos, porque si lo hiciese en tal condición, la alimentación de los clavos podría ser irregular y resultar en pérdida o atascamiento de clavos.

- Después de haber clavado clavos:
 - 1) desconecte la manguera de aire del clavador,
 - 2) extraiga todos los clavos del clavador,
 - aplique 5 10 gotas de lubricante para herramientas neumáticas Hitachi a la entrada de aire del clavador, y
 - abra la llave de escape del depósito del compresor de aire para drenar la humedad que pueda existir.

AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DE CLAVADO


Para asegurar que cada clavo penetre con la misma profundidad, cerciórese de que:

- la presión de aire suministrada al clavador permanezca constante (regulador instalado y trabajando adecuadamente), y
- esté sujetando firmemente el clavador contra la pieza de trabajo.

<NV83A2>

Si los clavos penetran demasiado o muy poco en la pieza de trabajo, realice el ajuste en el orden siguiente.

- ① DESCONECTE LA MANGUERA DE AIRE DEL CLAVADOR.
- ② Si los clavos penetran demasiado, gire el ajustador hacia la parte de menor profundidad. Si los clavos se insertan muy poco, gire el regulador hacia la parte de mayor profundidad.
- 3 Deje de girar el ajustador cuando alcance la posición apropiada realizando una prueba de clavado.
- 4 Conecte la manguera de aire. UTILICE SIEMPRE GAFAS PROTECTORAS PARA LOS OJOS. Realice una prueba de clavado.
- ⑤ DESCONECTE LA MANGUERA DE AIRE DEL CLAVADOR.
- 6 Elija la posición adecuada para el ajustador.



MANTENIMIENTO

NOTA: La información contenida en este manual ha sido diseñada para ayudarle a mantener con seguridad este clavador.

Algunas ilustraciones de este manual pueden mostrar detalles o dispositivos diferentes a los de su propio clavador.

MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN


Lea la sección titulada "SEGURIDAD" (páginas 38 – 41).

▲ ADVERTENCIA


- Desconecte la manguera y extraiga todos los clavos del clavador antes de:
 - realizar trabajos de mantenimiento e inspección, y
 - 2) desatascar el clavador.
- 1. Desatascado

Desatasque los clavos en el orden siguiente:

- 1) DESCONECTE LA MANGUERA DE AIRE.
- 2 Abra la guía de clavos.
- ③ Inserte una varilla en la salida. Golpee la varilla con un martillo.




4 Quite el clavo atascado con un destornillador de clavos plana.




 Corte el alambre de unión deformado con unos alicates.
 Corrija la deformación.

- ⑥ En caso de atasco frecuente, póngase en contacto con un centro de reparaciones autorizado por Hitachi.
- 2. Inspección de la palanca de empuje
 - 1 DESCONECTE LA MANGUERA DE AIRE.
 - ② Limpie la parte deslizable de la palanca de empuje.


Lubríquela con lubricante para herramientas neumáticas Hitachi.



- 3. Inspección de los alimentadores
 - ① DESCONECTE LA MANGUERA DE AIRE.
 - 2 Limpie la parte deslizable de la perilla. Lubríquela con lubricante para herramientas



3 Abra la guía de clavos y quite el polvo. Lubrique la ranura deslizante del alimentador y los ejes.



 Lubrique las superficies del morro y de la guía de clavos después de la limpieza.
 Esto suavizará la operación e impedirá la oxidación.

⚠ PRECAUCIÓN

 Compruebe que el retén de clavos principal y el retén de clavos secundario se deslicen con suavidad presionándolos con el dedo.

Si no hay suavidad, las clavos se clavarán a ángulos irregulares y pueden herir a alguien.

4. Inspección del cargador

- 1) DESCONECTE LA MANGUERA DE AIRE.
- ② Limpie el cargador. Quite el polvo o las virutas de madera que puedan haberse acumulado en el cargador.


5. Almacenamiento

- Cuando no vaya a utilizar el clavador durante mucho tiempo, aplique una capa fina de lubricante a las piezas de acero para evitar que se oxiden.
- No guarde el clavador en un lugar frío.
 Guarde el clavador en un lugar cálido.
- Cuando no vaya a utilizar el clavador, deberá guardarlo en un lugar cálido y fresco.
 Mantenga el clavador fuera del alcance de los niños.

6. ETIQUETA DE PRECAUCIÓN

Si la ETIQUETA DE PRECAUCIÓN se pierde o daña, cámbiela por otra.

Solicite la nueva ETIQUETA DE PRECAUCIÓN a un centro de reparaciones autorizado por Hitachi.



- 7. Tabla de mantenimiento (Consulte la página 53.)
- 8. Solución de problemas por parte del operador (Consulte la página 53.)

9. Lista de repuestos

A: N°. îtem

B: N°. codigo

C: N°. usado

D: Observaciones

APRECAUCIÓN

La reparación, modificación e inspección de las herramientas eléctricas Hitachi deben ser realizadas por un Centro de Servicio Autorizado de Hitachi. Esta lista de repuestos será de utilidad si es presentada junto con la heramienta al Centro de Servicio Autorizado de Hitachi para solicitar la reparación o cualquier otro tipo de mantenimiento. En el manejo y el mantenimiento de las herramientas eléctricas, se deberán observar las normas y reglamentos vigentes en cada país.

MODIFICACIONES:

Hitachi Power Tools introduce constantemente mejoras y modificaciones para incorporar los últimos avances tecnológicos.

Por consiguiente, algunas partes (por ejemplo, números de códigos y/o diseño) pueden ser modificadas sin previo aviso.

SERVICIO Y REPARACIONES

^ADVERTENCIA

- Este clavador solamente deberá repararlo personal entrenado por Hitachi, un distribuidor, o el empresario.
- Para la reparación, utilice solamente las piezas suministradas o recomendadas por Hitachi.

Todos los clavadores de calidad requerirán el servicio de mantenimiento o de reemplazo de piezas debido al desgaste con la utilización normal.

NOTA: Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso sin ninguna obligación por parte de HITACHI.


Tabla de mantenimiento

ACCIÓN	PARA	со́мо
Drenaje diario del filtro de la línea de aire	Evitar la acumulación de humedad y suciedad	Abra la llave de escape manual.
Mantenimiento del lubricador lleno	Mantener el clavador lubricado	Rellene con lubricante para herramientas neumáticas Hitachi.
Limpieza del elemento del filtro y soplado de aire a través del mismo en sentido opuesto al normal de flujo del aire	Evitar que el filtro se atasque con suciedad	Siga las instrucciones del fabricante.
Limpieza del cargador y del mecanismo del alimentador	Evitar atascos	Sople diariamente.
Mantenimiento de la palanca de empuje en perfectas condiciones	Garantizar la seguridad del operador y la operación eficaz del clavador	Sople diariamente.
Lubricación del clavador después de haberlo utilizado	Prolongar la duración del clavador	Aplique 5 – 10 gotas de lubricante al clavador.
Drenaje del compresor de aire	Mantener el clavador en buenas condiciones de operación	Abra la llave de llave de escape.


Solución de problemas por parte del operador

La mayoría de los problemas sin importancia podrán resolverse fácilmente utilizando la tabla siguiente. Si el problema persiste, póngase en contacto con un centro de reparaciones autorizado por Hitachi.

PROBLEMA	MÉTODO DE COMPROBACIÓN	SOLUCIÓN		
El clavador funciona pero no clava clavos.	Compruebe si está atascado.	Desatásquelo de acuerdo con la página 51.		
	Compruebe el funcionamiento del alimentador de acuerdo con la página 51.	Limpie y lubrique.		
	Compruebe si los clavos son los apropiados.	Utilice solamente los clavos recomendados.		
Poca fuerza. Reciclado lento.	Compruebe la presión de aire.	Aumente la presión de aire. (No sobrepase 120 psi (8,3 barias, 8,5 kgf/cm²).)		
		Utilice lubricante para herramientas neumáticas Hitachi.		
	¿Está gastada la cuchilla impulsora?	Caliaita atra da raamplaza a Hitashi		
	¿Está gastado o dañado el aro del pistón?	Solicite otra de reemplazo a Hitachi.		
Los clavos penetran demasiado.	Compruebe la presión de aire.	Reduzca la presión de aire. (Ajústela a 70 – 120 psi.)		
Salto de clavos. Alimentación intermitente.	Compruebe si está utilizando los clavos apropiados.	Utilice solamente los clavos recomendados.		
	Compruebe el funcionamiento del alimentador de acuerdo con la página 51.	Limpie y lubrique.		
		Utilice lubricante para herramientas neumáticas Hitachi.		
	Compruebe la posición de la placa o del soporte de clavos en el cargador de acuerdo con la página 47.	Ajuste la placa o del sopote de clavos en la posición apropiada.		
	¿Está el anillo O del pistón cortado o muy gastado?	Póngase en contacto con Hitachi para reemplazarlo.		
Clavos atascadas. Los clavos se clavan doblados.	Compruebe si los clavos son los apropiados.	Utilice solamente los clavos recomendados.		
	¿Está gastada la cuchilla impulsora?	Póngase en contacto con Hitachi para reemplazarlo.		
El funcionamiento es normal, pero no es posible clavar a gran velocidad.	Compruebe el diámetro interior de la manguera de aire.	Utilice otra manguera de aire de mayor diámetro.		




А	В	С		D	А	В	С	D
1	883-509	3	M6×45	<u> </u>	64	878-734	1	
2	877-330	1	1110/110		65	875-645	1	D7.14
3	883-507	4	M6×25		66	875-644	1	
4	877-324	1			67	877-335	1	
5	877-325	1			68	878-121	1	
6	877-329	1			69	872-645	1	P-9
7	877-328	1			70	877-709	1	
8	877-854	1			71	876-796	1	P-22
9	878-417	1			72	877-144	1	
10	877-852	1	"8"		73	877-711	1	
11	877-368	1	1A×48		74	877-827	1	
12	878-428	1	C 00		75 76	877-713	1	MEV10
13 14	877-316 877-312	3	S-90 I.D 63.1		76 77	877-839	2	M5×10
15	877-312 877-318	1 1	1.0 03.1		77 78	878-305 877-371	1 2	M5
16	877-313	1	I.D 79.3		78 79	882-907	1	IVIS
17	877-810	1	1.0 75.5		80	884-028	1	
18	877-314	1	I.D 69.3		81	884-033	1	
19	877-317	1	2 00.0		82	883-111	2	
20	877-321	1			83	877-826	2	
21	877-322	1			84	884-034	1	
22	877-310	1			85	884-038	1	
23	877-327	1			86	884-037	1	
25		1			87	884-036	1	
27	884-040	1			88	949-863	1	D2.5×18
28	877-315	1	I.D 63.9		89	884-035	1	
29	883-511	1			90	881-826	1	
30	877-334	1			91	880-319	1	
31	884-020	1			92	878-401	1	
32	877-826	1			93	877-468	1	
33	877-851	1			94	877-820	1	
34	949-496	1	D3×16		95	884-021	1	D0 40
35	877-856	1			96	949-776	1	D3×10
36	877-825	1	Moves		97	877-821	1	
37 38	883-492	4 1	M8×22		98 99	877-372 878-425	1 1	
39	884-030 884-029	1			100	949-757	1	M5×20
40	884-031	1			101	884-024	1	1013/20
41	949-863	1	D2.5×18		102	949-865	1	D3×28
42	881-768	1	D2.5×10		103	876-681	1	D3/20
43	880-407	2			104	877-469	1	
44	949-243	1	M5×25		105	884-023	1	
45	877-331	1			106	884-022	1	
46	878-311	1			107	877-838	2	M4×8
47	949-658	3	M5×18		108	884-032	1	"81-90"
48	872-035	1			501	872-422	1	6MM
49		1			502	944-459	1	5MM
50	877-365	1			503	944-458	1	4MM
51	875-650	1			504	875-769	1	
52	884-027	1	DO: 45					
53 54	884-025	1	D3×45					
54 55	884-026	1	M5					
55 56	949-555 875-643	1 1	CIVI					
56 57	884-039	1						
57 58	874-820	2						
59	875-638	3	S-12					
60	878-266	1	0 12					
61	875-642	1						
62	876-203	1						
63	949-866	1	D3×30					



NV65AC

А	В	С		D	А	В	С	D
1	949-660	3	M6×20		69	876-796	1	P-22
2	877-330	1			70	877-144	1	
3	949-652	4	M6×25		71	877-711	1	
4	949-455	4	M6		72	877-827	1	
5A	877-812	1			73	877-713	1	
6	877-325	1			74	877-839	2	M5×10
7A	877-854	1			75A	877-479	1	
9A	878-417	1			76	877-820	1	
10A	877-852	1			77	949-776	1	D3×10
11	877-368	1	1AP-48		78A	877-821	1	
12A	878-309	1	0.00		79	877-372	1	
18	877-316	3	S-90		80	877-834	1	D000
19	877-312	1	I.D 63.1		81	949-865	1	D3×28
20 21	877-318 877-313	1 1	I.D 79.3		83 84A	876-681 877-819	1 1	
22	877-810	1	1.0 73.3		85	877-468	1	
23	877-314	1	I.D 69.3		86	877-469	1	
24	877-317	1	1.0 05.5		87	877-822	1	
25	877-321	1			88	877-471	1	
26	877-322	1			89	877-838	2	M4×8
27	877-310	1			90	877-371	1	M5
28	877-813	1			91	877-149	1	
29C	877-835	1			92A	880-146	1	
30		1			93	872-971	1	
31	877-315	1	I.D 63.9		94	877-150	1	
32A	878-303	1			95	878-274	1	
33	877-823	1			96	986-120	1	M4×40
34	874-436	1	P-4		97	875-249	2	
35	878-279	1			98	878-275	1	
36A	878-304	1			99	878-276	1	
37	877-826	1			100	878-278	1	
38A	877-851	1	D2v16		101	878-277	1	N.4.4
39 40A	949-496 877-856	1 1	D3×16		102 103	876-465 877-832	1 1	M4
41	877-825	1			103	968-643	1	
42A	880-810	4	M8×25		105	878-273	1	"91-104"
44		1			109	949-457	4	M6
45	949-243	1	D5×25		110		1	
46	877-331	1			501	872-422	1	6MM
47A	878-311	1			502	944-459	1	5MM
48	949-658	3	M5×18		503	944-458	1	4MM
49	972-035	1			506A	875-769	1	
50	875-650	1						
51	949-555	1	M5					
52	877-365	1						
53	877-817	1	D0 00					
54 55	949-866	2	D3×30					
55 56	875-643	1						
56 57	878-122 874-820	1 2						
57 58	875-638	3	S-12					
59	878-266	1	0 12					
60	875-642	1						
61	876-203	1						
62A	878-734	1						
63	875-645	1	D7.14					
64	875-644	1						
65B	877-335	1						
66	878-121	1						
67	872-645	1	P-9					
68	877-709	1						



A	В	С	D	A	В	С	D
1	949-662	2	M5×25	69	877-479	1	
2	949-454	12	M5	70	949-819	2	M5×10
3	876-179	1		71	876-682	1	
4A	880-275	1		72	949-776	1	D3×10
5	949-757	4	M5×20	73	877-374	1	
6	876-712	1		74	877-372	1	
7	876-713	1		75	876-661	1	
9A	878-417	1		76A	949-239	1	M5×16
10A	876-711	1		77	877-465	1	
11	876-174	2		78	949-865	1	D3×28
12A	877-898	1		80A	877-493	1	
13	876-161	3	S-65	81	877-468	1	
14	877-126	1		82	877-469	1	
15	876-168	1		83	877-470	1	
16	877-486	1		84	877-471	1	
17	876-167	1		85	949-453	2	
18	876-172	1		86	949-811	2	
19	877-123	1		87	872-971	2	
20	877-122	1		88	877-152	1	
21	877-124	1		89	877-132	1	
22C	882-950	1	"107, 108"	90A	880-146		
23	877-125	1	107, 100	90A 91		1 1	
					877-150 877-906		
26A	878-179	1		93		1	NA4: 40
27	876-673	1		94	949-228	1	M4×40
28	877-823	1		95	875-246	1	
29	877-899	1		96	877-894	1	
30	877-826	1		97	877-893	1	
31	877-474	1		98	877-895	1	
32B	880-270	1		99	876-465	1	M4
33	877-904	1		100	977-892	1	"87-91, 93-99"
34	949-821	3	M5×16	103	877-916	1	
35	877-480	1		104	878-181	4	
36A	877-371	2	M5	105		1	
38		1		107	881-768	1	
39	949-241	1	M5×20	108	880-407	2	
40	876-205	1		109	883-513	1	
42	877-131	1		501	944-458	1	4MM
43A	880-036	1		502	943-277	1	3MM
44	872-035	1		503A	875-769	1	
45	949-866	2	D3×30				
46	875-650	1					
47	877-943	1					
48	877-890	1					
49	949-555	1					
50	875-643	1					
51	874-820	2					
52A	876-122	1					
53B	878-266	1					
54	875-638	3	S-12				
55	875-642	1	-				
56	876-203	1					
57A	876-734	1					
58	875-645	1	D7.14				
59	875-644	1	D7.114				
60B	877-335	1					
61A	877-333 878-121	1					
62			P-9				
	872-645 977 475	1	F -3				
63 64	877-475	1	D 10				
64 65	873-570	1	P-18				
65 66	876-693	1					
66	877-476	1					
68	877-478	1					

Issued by

@Hitachi Koki Co., Ltd.

Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6020, Japan

Distributed by

3950 Steve Reynolds Blvd. Norcross, GA 30093

6395 Kestrel Road Mississauga ON L5T 1Z5